

привод заказывались отдельно, выполните соответствующую процедуру монтажа и калибровки, описанные в данном руководстве по эксплуатации. Для получения информации по процедурам монтажа привода и клапана обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны и не допускайте травм персонала в результате внезапного скачка технологического давления. Перед установкой позиционера выполните следующее:

- Во избежание получения травмы всегда надевайте защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз при выполнении любой процедуры установки.
- При установке позиционеров 3620J в опасной зоне отключайте управляющие сигналы до завершения процедур установки. Перед подачей сигнала управления к устройству, убедитесь в правильности установки всех защитных барьеров, соединений и крышки корпуса преобразователя с уплотнительной прокладкой.
- При установке в существующую систему см. параграф **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** в начале раздела Техническое обслуживание.
- Совместно с инженером по технике безопасности обеспечьте дополнительные меры по защите от воздействия рабочей среды.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании природного газа в качестве рабочей среды и невыполнении соответствующих мер предосторожности может возникнуть пожар или взрыв скопившегося газа, что, в свою очередь, может привести к травмам персонала или повреждению имущества. Меры предосторожности могут включать следующие элементы (не ограничиваясь перечисленным): вывод вентиляции установки в удаленную зону, повторную классификацию опасной зоны, обеспечение соответствующей вентиляцией, удаление близкорасположенных источников воспламенения.

Позиционеры 3620J, 3620JP, 3621JP и электропневматический преобразователь 3622 не соответствуют требованиям сторонних организаций для утверждения к использованию природного газа в качестве рабочей среды. Использование природного газа в качестве рабочей среды может вызвать пожар или взрыв, что приведет к травмам персонала или повреждению оборудования.

Особые указания по безопасной эксплуатации и монтажу в опасных зонах преобразователя 3622

На некоторых паспортных табличках может быть указано несколько сертификатов. Каждый сертификат предусматривает особые требования к установке/электропроводке и/или условиям безопасной эксплуатации. Эти особые указания по безопасной эксплуатации служат дополнением и могут заменять стандартные процедуры установки. Особые указания перечислены по утверждениям сертификационных органов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение настоящих условий безопасной эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждению оборудования в результате пожара или взрыва, а также к пересмотру категории зоны.

ATEX

Стандарты, используемые для сертификации

EN 60079-0: 2006	EN 61241-0: 2006
EN 60079-1: 2007	EN 61241-1: 2004
EN 60079-11: 2007	EN 61241-11: 2006
EN 60079-15: 2005	

Особые условия эксплуатации

Искро- и пылебезопасность

Данное оборудование искробезопасно и может использоваться в потенциально взрывоопасных средах.

Электрические параметры сертифицированного оборудования, подключаемого к устройству, не должны превышать следующие значения:

$U_0 \leq 30$ В постоянного тока
 $I_0 \leq 150$ м
 $P_0 \leq 1,25$ Вт

Окружающая температура:

T6, при Токр. спр. = 47 °C
T5, при Токр. спр. = 62 °C
T4, при Токр. спр. = 82 °C

Пожаробезопасность, пылебезопасность

Траектория огня отличается от требуемой по стандарту EN 60079-1. Обратитесь к производителю для получения информации по размерам пожаробезопасных соединений.

Для электрических соединений, как правило, применяется кабель или кабелепровод.

- При использовании кабельного соединения кабельный вход должен быть сертифицирован для взрывобезопасного и пожаробезопасного корпуса d, должен соответствовать условиям безопасной эксплуатации, а также должен быть правильно установлен.

При температуре окружающей среды выше 70 °C следует использовать кабели и кабельные уплотнители, предназначенные для работы при температуре 90 °C.

- При использовании упрочненного кабелепровода непосредственно возле входа в корпус необходимо установить уплотнительное устройство, сертифицированное в соответствии с требованиями Ex d, например разъем кабелепровода с герметиком.

При температуре окружающей среды выше 70 °C следует использовать проводку и герметик в разъеме кабелепровода, предназначенные для работы при температуре выше 90 °C.

Тип n, пылезащищенность

Условия по безопасной эксплуатации не указаны.

Дополнительная информация приведена в табл. 6, а на рис. 34 показана паспортная табличка для сертификации ATEX/IECEx.

Таблица 6. Категории опасных зон для преобразователя Fisher 3622⁽¹⁾-ATEX

Сертификация	Полученная сертификация	Номинальные характеристики объекта	Код температуры	Класс кожуха
ATEX	II 1 G и D Искробезопасность газ Ex ia IIC T4/T5/T6	Ui = 30 В пост. ток li = 150 м Pi = 1,25 В Ci = 0 н Li = 0 мГ	T4 (Токр. сп. ≤ 82 °C) T5 (Токр. сп. ≤ 62 °C) T6 (Токр. сп. ≤ 47 °C)	IP64
	Пылебезопасность Ex iaD 20 IP64 T120 °C (Токр. сп. ≤ 82 °C)/ T100 °C (Токр. сп. ≤ 62 °C) / T85 °C (Токр. сп. ≤ 47 °C)		---	
	II 2 G и D Пожаробезопасность газ Ex d IIC T5	---	T5 (Токр. сп. ≤ 82 °C)	IP64
	Пыль Ex tD A21 IP64 T82 °C (Токр. сп. ≤ 79 °C)		---	
	II 3 G и D Тип n Газ Ex nA IIC T6	---	T6 (Токр. сп. ≤ 82 °C)	IP64
	Пыль Ex tD A21 IP64 T85 °C (Токр. сп. ≤ 82 °C)		---	

1. Эти классификации опасных зон также применимы к позиционерам 3620J.

IECEx

Условия сертификации

Искробезопасность

Предостережение! Замена компонентов может повлиять на уровень искробезопасности.

-40 °C ≤ Ta ≤ +82 °C; T6 (Ta ≤ +47 °C); T5 (Ta ≤ +62 °C); T4 (Ta ≤ +82 °C)

Номинальные параметры Ui = 30 В, li = 150 мА, Pi = 1,25 Вт, Ci = 0 нФ, Li = 0 мГ

Пожаробезопасность

Предостережение! ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КОРПУСА НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

-40 °C ≤ Ta ≤ +82 °C; 5 (Ta ≤ +82 °C)


Тип n

Предостережение! ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КОРПУСА НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

-40 °C ≤ Ta ≤ +82 °C; T6 (Ta ≤ +82 °C)

Дополнительная информация приведена в табл. 7, а на рис. 34 показана паспортная табличка для ATEX/IECEx.

Рис. 3. Монтаж позиционеров Fisher 3610J и 3620J на поворотных приводах



Примечание

Кулачки А, В и С имеют обозначение в виде буквы D (прямого действия) на одной стороне и буквы R (обратного действия) на другой стороне. Всегда устанавливайте кулачок так, чтобы буква D находилась с той же стороны, что и головки крепежных винтов (поз. 83, на рис. 3).

7. Установите нужный кулачок (поз. 82) на рычаг привода при помощи крепежных винтов (поз. 83). Для кулачков В и С используйте индикатор регулировки кулачка между головками винтов и самим кулачком (поз. 84). Совместите индикатор регулировки кулачка в соответствии с требуемой индикацией суммарного поворота клапана на кулачке. Для кулачка А индикатор регулировки не используется, так как не требует регулировки.
8. Для приводов типов А и D переходите к выполнению пункта 11. Для приводов типов В и С переходите к выполнению пункта 9.

-
9. Надвиньте узел рычаг/кулачок (кулачком вперед) на вал клапана. Сориентируйте рычаг относительно вала в соответствии с примечанием пункта 6 и затяните зажимной болт рычага.

Примечание

Для определения требуемого расстояния между лицевой стороной корпуса и поверхностью рычага, а также для определения правильного момента затяжки зажимного болта рычага обратитесь к руководству по эксплуатации для соответствующего привода.

10. Соедините винтовую стяжную муфту и рычаг.
11. Снимите с позиционера крышку (поз. 41). Вставьте позиционер в корпус привода так, чтобы ролик (поз. 39) упирался на кулачок. Для закрепления позиционера на корпусе привода, вставьте и затяните винты с головкой под торцевой ключ (поз. 54).
12. Установите крышку привода и индикатор хода в соответствии с положениями, отмеченными в пункте 1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание повреждения деталей не приводите полностью в движение привод при снятой крышке.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травмы движущимися деталями, не касайтесь привода пальцами и инструментами при работе со снятой крышкой.

Примечание

Для выравнивания крышки привода 1051 и 1052 используйте регулируемый источник подачи воздуха для того, чтобы слегка переместить привод в сторону от верхнего ограничителя хода. Если совмещение отверстий не представляется возможным, то временно ослабьте крепежные винты, с помощью которых корпус крепится к бугелю, и слегка сдвиньте корпус.

Замена кулачков - приводы типа А, Б, С и D

При выполнении приведенной ниже процедуры руководствуйтесь рисунком 3, на котором показано расположение. Номера позиций показаны на рис. 28, если не указано иначе.

1. Отметьте положения индикатора хода и крышки привода. Затем отвинтите крепежные винты индикатора хода привода, снимите индикатор хода и отвинтите крепежные винты крышки привода.
2. Снимите пластину позиционера с корпуса привода.
3. Для приводов типов А и D перейдите к выполнению действий, указанных в примечании перед пунктом 7. Для приводов типов В и С перейдите к выполнению пункта 4.
4. Отсоедините винтовую стяжную муфту от рычага.

Примечание

Не меняйте положение концевого подшипника штока на конце винтовой стяжной муфты.

5. Ослабьте болт фиксации рычага.
6. Отметьте ориентацию рычага/вала клапана и снимите рычаг.

Примечание

Кулачки А, В и С имеют обозначение в виде буквы D (прямого действия) на одной стороне и буквы R (обратного действия) на другой стороне. Всегда устанавливайте кулачок так, чтобы буква D находилась с той же стороны, что и головки крепежных винтов (поз. 83 на рис. 3).

7. Установите нужный кулачок (поз. 82) на рычаг привода при помощи крепежных винтов (поз. 83). Для кулачков В и С используйте индикатор регулировки кулачка между головками винтов и самим кулачком (поз. 84). Совместите индикатор регулировки кулачка в соответствии с требуемой индикацией суммарного поворота клапана на кулачке. С кулачком А индикатор регулировки не используется, так как не требует регулировки.
8. Для приводов типов А и Д перейдите к выполнению пункта 11. Для приводов типов В и С перейдите к выполнению пункта 9.
9. Надвиньте узел рычага/кулачок (кулачком вперед) на вал клапана. Сориентируйте рычаг относительно вала в соответствии с примечанием пункта 6 и затяните зажимной болт рычага.

Примечание

Для определения требуемого расстояния между лицевой стороной корпуса и поверхностью рычага, а также для определения правильного момента затяжки зажимного болта рычага обратитесь к руководству по эксплуатации для соответствующего привода.

10. Соедините винтовую стяжную муфту и рычаг.
11. Установите крышку привода и индикатор хода в соответствии с положениями, отмеченными в пункте 1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание повреждения деталей не приводите полностью в движение привод при снятой крышке.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травмы движущимися деталями не касайтесь привода пальцами и инструментами при работе привода со снятой крышкой.


Примечание

Для выравнивания крышки привода 1051 и 1052 используйте регулируемый источник подачи воздуха для того, чтобы слегка переместить привод в сторону от верхнего ограничителя хода. Если совмещение отверстий не представляется возможным, то временно ослабьте крепежные винты, которыми корпус крепится к бугелю, и слегка сдвиньте корпус.

Монтаж позиционеров 3611JP и 3621JP на приводах 585 и 585R размера 100

На рис. 4 показано расположение деталей. Номера позиций показаны на рис. 29, если не указано иначе.

Рис. 4. Монтаж позиционеров Fisher 3611JP и 3621JP на приводах 585



РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН В СБОРЕ СО СНЯТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ ВЫСТУПА ПРИВОДА

- Обратитесь к руководству по эксплуатации для соответствующего привода. Отвинтите четыре винта и снимите переднюю панель бугеля с привода.
- Переместите шток привода в сторону от верхнего ограничителя хода до нижнего и запишите полученное значение хода.
- Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки и снимите крышку позионера (поз. 41, рис. 28).
- Обратитесь к руководству по эксплуатации для соответствующего привода. Отвинтите четыре винта и снимите глухую плиту привода.
- Прикрепите переходник позионера (поз. 113) к приводу с помощью четырех винтов с головкой под торцевой ключ (поз. 54).
- Отсоедините пружину диапазона позионера (поз. 150, рис. 25) от подвески (поз. 130, рис. 25).
- Прикрепите ролик (поз. 175) и шайбы (поз. 184) к регулятору в сборе (поз. 174) и закрепите стопорным кольцом (поз. 172).
- Подайте давление к поршню привода и переместите его, установив приблизительно на середину хода.
- Установите позионер на привод так, чтобы рычаг обратной связи (поз. 170) находился под кронштейном штока, и прикрепите позионер к переходнику (поз. 113) четырьмя винтами с головками под торцевой ключ (поз. 54).

- Пока привод находится в среднем положении, а верхний край рычага обратной связи перпендикулярен штоку привода, установите регулятор в сборе/ролик в соответствующий паз в кронштейне штока, воспользовавшись винтом с полукруглой головкой (поз. 173) так, чтобы ролик располагался симметрично относительно правильного хода привода, обозначенного на рычаге обратной связи (поз. 170), как показано на рис. 4.
- Затяните винт с полукруглой головкой (поз. 173) и установите на место пружину диапазона (поз. 150, рис. 25).
- Для приводов размера 100 с ходом более 51 мм (2 дюйма) установите пружину рычага обратной связи (поз. 185).
- Установите на место крышку позиционера.
- Установите переднюю крышку привода.
- Выбросьте глухую плиту привода и четыре винта.

Монтаж позиционеров 3611JP и 3621JP на приводах 585C и 585CR размеров 25 и 50

Пневматический позиционер 3611JP и электропневматический позиционер 3621JP могут устанавливаться на поршневом приводе 585C или 585CR. Переходник позиционера (поз. 113) крепится к задней части позиционера и помогает состыковать позиционер с монтажным кронштейном (поз. 194). Дополнительная информация по приводу представлена в руководстве по эксплуатации приводов типа 585C и 585CR (D102087X012).

Детали показаны на рис. 5.

- Переместите шток привода в сторону от верхнего ограничителя хода до нижнего и запишите полученное значение хода.
- Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки и снимите крышку позиционера (поз. 41, рис. 28).
- Установите кронштейн штока (поз. 195) на привод с помощью двух шестиграных гаек (поз. 197).
- Отсоедините пружину диапазона позиционера (поз. 150, рис. 25) от подвески (поз. 130, рис. 25).
- Прикрепите ролик обратной связи (поз. 175) к кронштейну штока (поз. 195) с помощью винта с полукруглой головкой (поз. 173).
- Присоедините переходник позиционера (поз. 113) к монтажному кронштейну (поз. 194) четырьмя шестигранными гайками (поз. 197) и четырьмя винтами с головкой под торцевой ключ (поз. 54).
- Снимите крышку позиционера. Прикрепите позиционер 3611JP или 3621JP к переходнику/монтажному кронштейну четырьмя винтами с головкой под торцевой ключ (поз. 54).
- Подайте давление к поршню привода и переместите его, установив приблизительно на середину хода.
- Завинтите один из трех винтов с головкой под торцевой ключ (поз. 196) в резьбовое отверстие бугеля привода приблизительно на два (2) оборота.
- Установите узел, полученный в пункте 7, на привод 585C или 585CR, надвинув паз в монтажном кронштейне (см. рис. 6) на винт в отливе монтажного выступа. Как только узел будет прикреплен к приводу, расположите рычаг обратной связи с нагрузочной пружиной симметрично под роликом обратной связи (поз. 175) на кронштейне штока (поз. 195). Выровняйте верхние отверстия монтажного кронштейна (см. рис. 6) относительно отверстий цилиндра и установите оставшиеся два винта с головкой под торцевой ключ (поз. 196). Затяните все винты.
- Пока привод находится в среднем положении, а верхний край рычага обратной связи перпендикулярен штоку привода, установите узел регулятора/ролика в соответствующую паз в кронштейне штока с помощью винта с полукруглой головкой (поз. 173), чтобы ролик (поз. 175) располагался по центру от правильного хода привода, помеченного на узле рычага обратной связи.
- Затяните винт с полукруглой головкой ролика обратной связи (поз. 173) и установите на место пружину диапазона (поз. 150, рис. 25).
- Установите на место крышку позиционера.

Рис. 5. Монтаж позиционеров Fisher 3611JP и 3621JP на приводе 585C




Рис. 6. Монтажный кронштейн позиционера






Рис. 8. Размеры и соединения при стандартном монтаже



Подключение внешнего управляющего устройства

Для подключения выходного сигнала устройства управления к соединению INSTRUMENT пневматического позиционера используйте трубы диаметром 3/8 дюйма. Для получения информации о подключении электропневматических позиционеров обратитесь к разделу Электрические соединения.

Рис. 8. Размеры и соединения при типовом монтаже (продолжение)



Диагностические соединения

Для диагностики клапана/привода/позионера/блоков вспомогательного оборудования предусмотрены специальные соединители и крепежные средства. Используемое крепежное оборудование включает в себя 1/8-дюйм. соединители с нормальной трубной резьбой и защитные кожухи. Если диагностические соединители заказываются для позионера с манометрами, также поставляются 1/8-дюймовые стойки.

Установите соединители на измерительном блоке позионера 3610J или на узле байпана блока, как показано на рис. 9. Для позионеров 3620J установите соединители на корпус 3622, как показано на рис. 10. Перед установкой соединителей на позионер нанесите на резьбы уплотнитель. Уплотнитель прилагается к диагностическим соединениям и крепежному оборудованию.

Электрическое соединение для позиционеров 3620J

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если перед снятием крышки преобразователя 3622 не было отключено электроснабжение, это может привести к пожару или взрыву, что, в свою очередь, может стать причиной травм персонала или повреждения оборудования.

Для взрывозащищенных применений по классу 1, раздела 1 установите жесткий металлический кабелепровод и кабельную муфту на расстоянии не более 457 мм (18 дюймов) от преобразователя 3622. Если уплотнение не установлено, то в результате могут произойти травмы персонала и повреждение оборудования.

Для искробезопасных применений для получения информации о правильном подключении и установке обратитесь к соответствующим схемам контуров, показанных на рисунках 31 и 33, или инструкциям производителя искрозащитных барьеров.

Проводка и (или) кабельные уплотнители должны подходить для среды, в которой они используются (опасная зона, уровень защиты от проникновения посторонних сред и температура). Использование несоответствующей проводки и (или) кабельных уплотнителей может привести к травмам персонала или повреждению оборудования в случае пожара или взрыва.

Соединения проводки должны соответствовать местным, региональным и национальным нормам и правилам для сертификации любой опасной зоны. Несоблюдение местных, региональных и национальных норм и правил может привести к травмам персонала или повреждению оборудования в случае возникновения пожара или взрыва.

Для выполнения внешней проводки используйте соединение кабелепровода с нормальной трубной резьбой NPT 1/2 - 14. При выполнении внешней проводки, соединяющей устройство управления с преобразователем, обратитесь к рис. 11 и 12. Подключите положительный провод от устройства управления к клемме преобразователя +, а отрицательный провод, идущий от устройства управления, подключите к клемме - преобразователя. Не затягивайте слишком сильно винты клемм. Максимальный крутящий момент затяжки составляет 0,45 Нм (4 фунт-фут-дюйм).

Рис. 11. Эквивалентная схема преобразователя Fisher 3622





Рис. 12. Типовая схема внешней проводки



ПРИМЕЧАНИЕ:

1> Для выявления и устранения неисправностей или мониторинга, в качестве устройства индикации может использоваться вольтметр, подключенный параллельно резистору с сопротивлением 250 Ом, или амперметр.
A5577 / IL

Калибровка

Приведенные далее процедуры калибровки предназначены для регулировки пневматического позиционера. Для позиционеров 3620J, 3620JP или 3621JP регулировка позионера в части преобразователя не требуется. Все регулировки выполняются только в пневматической части позионера.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При калибровке клапан может перемещаться. Во избежание травм персонала или повреждения оборудования, к которым может привести выпуск давления или технологической жидкости, следует предусмотреть временные средства управления процессом.

Номера позиций показаны на рис. 25. Регулировки показаны на рис. 13.

Регулировка коэффициента усиления вспомогательного контура

Регулировка коэффициента усиления вспомогательного контура позволяет изменить динамическое усиление позиционера для того, чтобы подстроиться под конкретный размер и характеристики привода. Данная регулировка позволяет настроить переходную характеристику позиционера в соответствии с применением без заметного влияния на статические характеристики.


Регулировка коэффициента усиления вспомогательного контура осуществляется на заводе-изготовителе для позиционера, поставляемого с приводом. Однако для удовлетворения требований конкретного применения, возможно, придется выполнить дополнительную регулировку. Кроме того, регулировка коэффициента усиления вспомогательного контура требуется, если:

- позиционер не был установлен на привод на заводе-изготовителе,
- позиционер был установлен на привод, модель которого отличается от того, для которого изначально был предусмотрен позиционер,
- было проведено техническое обслуживание позиционера.

Регулировку коэффициента усиления вспомогательного контура следует осуществлять перед выполнением других процедур калибровки.

На рис. 13 показано расположение регулятора коэффициента усиления вспомогательного контура. Регулировка выполняется путем перемещения регулятора гибкой планки (поз. 156) по верхней части планки, как показано на рис. 14.

Рис. 13. Калибровка




ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610J, 3610JP, 3620J И 3620JP

W4900-1 / IL

В таблице на рис. 14 и на бирке, находящейся внутри крышки позиционера (поз. 41, рис. 28), показана рекомендуемая начальная точка для регулировки планки для различных моделей приводов. Начните регулировку, установив регулятор планки на рекомендуемое расстояние от панели регулировки коэффициента усиления, размер X на рис. 14. Для регулировки коэффициента усиления вспомогательного контура выполните следующие действия:

1. Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки, и снимите крышку (поз. 41, рис. 28).
2. Обратитесь к рис. 13 и 14 и определите панель регулировки коэффициента усиления, регулятор планки (поз. 156) и расстояние X между панелью и регулятором.
3. Открутите винт с головкой под торцевой ключ регулятора планки (поз. 55, рис. 14) и перемещайте регулятор по планке для увеличения или уменьшения размера X. Перемещение регулятора планки по направлению стрелки на верхней части планки (уменьшение размера X) замедляет отклик позиционера. Перемещение регулятора планки в противоположном направлении увеличивает скорость ответной реакции позиционера.
4. Затяните винт регулятора планки и проверьте скорость срабатывания позиционера. Если требуется повторная регулировка, повторите действия пункта 3.
5. Если больше никакие регулировки не требуются, установите крышку на место. Если необходима дальнейшая настройка, продолжите регулировку точки, при которой рычаг обратной связи будет перпендикулярен штоку.

Рис. 14. Регулировка коэффициента усиления вспомогательного контура



Привод	Размер X	
	ММ	дюймы
1052/20	22	7/8
1051, 1052/30, 33 и 40	24	15/16
1051, 1052/60-	35	1-3/8
1052/70	38	1-1/2
1061/30	21	13/16
1061/40	22	7/8
1061/60	24	15/16
1061/80	27	1-1/16
1061/100	29	1-1/8
1069/100	44	1-3/4
585C/25 и 50		
585/100	33	1-5/16

Регулировка точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку

Выполните одну из приведенных ниже процедур, в зависимости от модели позиционера и привода. После завершения регулировки точки, при которой рычаг обратной связи будет перпендикулярен штоку, переходите к регулировке нуля и шкалы.

Пружинные и мембранные приводы (позиционеры 3610J или 3620J)

Примечание

При калибровке позиционеров 3610JP, 3611JP, 3620JP или 3621JP не выполняйте действия пунктов с 1 по 6. Эти 6 действий применимы только к позиционерам 3610J и 3620J, используемых на пружинных и мембранных приводах.

1. Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки, и снимите крышку (поз. 41, рис. 28).
2. Если позиционер не имеет манометров, подключите манометр к выходному отверстию A.
3. Подайте давление питания.

-
- Подайте входной сигнал (пневматический или электрический) к позиционеру для перемещения привода приблизительно в среднее положение. При необходимости можно использовать регулятор нуля для установки привода в положение, соответствующее приблизительно середине хода. В процессе регулировки точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку, привод не следует нагружать.

Примечание

Изменения давления большими скачками может привести к кратковременному падению показаний манометра.

- Используя отвертку, поворачивайте регулировочный винт, предназначенный для регулировки точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку (поз. 13, рис. 13), по направлению против часовой стрелки до тех пор, пока в выходном отверстии А давление не станет равным нулю по показаниям манометра. Затем поворачивайте регулировочный винт по направлению часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто значение полного давления питания. Как только полное давление питания будет достигнуто, поверните регулировочный винт еще на четыре оборота по 360 градусов, по направлению часовой стрелки. Манометр должен показывать полное давление питания.
- Продолжайте калибровку, выполняя регулировку нуля и шкалы.

Поршневые приводы (позиционеры 3610JP, 3611JP, 3620JP или 3621JP).

Примечание

При калибровке позиционера 3610J или 3620J не выполняйте действия пунктов с 1 по 6. Эти 6 действий применимы только к позиционерам 3610JP, 3611JP, 3620JP и 3621JP, используемых на поршневых приводах.

- Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки, и снимите крышку (поз. 41, рис. 28).
- Если позиционер не имеет манометров, подключите манометры к выходным отверстиям А и В.
- Подайте давление питания.
- Подайте входной сигнал (пневматический или электрический) к позиционеру для перемещения привода приблизительно в среднее положение. При необходимости можно использовать регулятор нуля для установки привода в положение, соответствующее приблизительно середине хода. В процессе регулировки точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку, привод не следует нагружать.

Примечание

Изменения давления большими скачками может привести к кратковременному падению показаний манометра.

- Используя отвертку, поворачивайте регулировочный винт, предназначенный для регулировки точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку (поз. 13) до тех пор, пока сумма давлений на А и В не составит от 140 до 160 процентов давления питания. Поворот по направлению часовой стрелки приводит к увеличению значений давления А и В.

Примечание

При регулировке точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку, убедитесь, что ни давление в выходном отверстии А, ни давление в выходном отверстии В не было равно давлению питания. Если какое-либо из значений давления равно давлению питания, точную установку точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку, получить невозможно. Это может случиться с позиционерами 3611JP или 3621JP из-за наличия пружин(ы) в приводе 585, 585R, 585C или 585CR. Если одно из значений давления в цилиндре равно давлению питания в процессе регулировки точки, при которой рычаг обратной связи перпендикулярен штоку, выполните одно или оба действия:

Таблица 12. Выбор пружины диапазона позиционера Fisher 3621JP и грубая регулировка шкалы⁽¹⁾

Ход клапана мм (дюйм.)	Входная шкала ⁽²⁾					
	16 мА		5,3 мА		8 мА	
	Пружина диапазона	Номер отверстия	Пружина диапазона	Номер отверстия	Пружина диапазона	Номер отверстия
11 (0.4375)	Синяя	4	Красная	1	Красная	2
14 (0.5625)	Синяя	4	Красная	1	Красная	2
от 19 до 51 (от 0,75 до 2)	Синяя	3	Желтая	1	Желтая	2
от 51 до 102 (от 2 до 4) ⁽³⁾	Синяя	3	Желтая	1	Желтая	2

1. Для позиционеров, установленных на приводах типа 585, 585R, 585C и 585CR.


2. Эта таблица действительна только для указанных комбинаций хода клапана и пружины диапазона. Для получения дополнительной информации о значениях хода клапана или входных шкал, не включенных в таблицу по комбинации ход клапана/пружина диапазона, обратитесь к инженерному представительству компании Emerson Process Management или на завод-изготовитель.

3. Только для приводов 585 размера 100.

Примечание

Убедитесь, что подвеска пружины диапазона (поз. 130) проходит под рычагом обратной связи (поз. 117), как показано на рис. 15.

Рис. 15. Регулировка шкалы



3. Подайте давление питания.
4. Подайте входной сигнал, равный нижнему значению диапазона входного сигнала, например, если диапазон входного сигнала составляет от 0,2 до 1,0 бар (от 3 до 15 фунт/кв. дюйм), подайте давление 0,2 бар (3 фунта на кв. дюйм).
5. Поворачивайте винт для регулировки нуля (поз. 143, рис. 13) до тех пор, пока привод не установится на начальную точку (шток в самой верхней или нижней точке в зависимости от выбранного типа действия привода), соответствующую низкому входному сигналу. При повороте винта для регулировки нуля по направлению часовой стрелки выполняется отвод штока клапана.
6. Медленно увеличивайте входной сигнал в сторону верхнего значения диапазона входного сигнала и следите за ходом привода. Если ход привода меньше ожидаемого диапазона, увеличьте ход, повернув отверткой винт точной регулировки шкалы (поз. 128, рис. 13) по направлению против часовой стрелки. Если привод достигает конца требуемого хода при входном сигнале, меньшем верхнего предела диапазона входного сигнала, необходимо уменьшить ход повернув отверткой винт точной регулировки шкалы по направлению часовой стрелки.
7. Повторяйте выполнение пунктов 4, 5 и 6, пока ход привода не будет соответствовать входному сигналу.
8. Установите на место крышку позиционера.

Изменение действия позиционера

В данном разделе приведено описание того, как изменить действие позиционера с прямого на обратное и наоборот. При прямом действии шток привода выдвигается по мере увеличения входного сигнала. При обратном действии шток привода отводится по мере увеличения входного сигнала.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны и не допускайте травм персонала или повреждения оборудования в результате внезапного выброса технологической жидкости или неправильной эксплуатации клапана. Перед изменением действия позиционера выполните следующее:

- Всегда надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки.
- Не снимайте привод с клапана, по-прежнему находящегося под давлением.
- Отсоедините все рабочие линии, подводящие сжатый воздух или управляющий сигнал к приводу. Убедитесь в том, что привод не может случайно открыть или закрыть клапан.
- Если в качестве рабочей среды используется природный газ, то при отсоединении пневматических соединений он может просочиться из установки и подключенного оборудования в окружающую среду. Несоблюдение мер предосторожности, например, отсутствие соответствующей вентиляции и близость источников воспламенения, может стать причиной взрыва или пожара, что, в свою очередь, может привести к травмам персонала или повреждению оборудования.
- Используйте байпасные задвижки или полностью остановите технологический процесс, чтобы изолировать регулирующий клапан от давления в рабочей линии.
- Сбросьте нагрузочное давление привода и отсоедините трубопровод подачи давления питания позиционера.
- Используйте процедуры блокировки для уверенности в том, что предпринятые выше меры остаются в силе при работе с оборудованием.
- Совместно с инженером-технологом или инженером по технике безопасности обеспечьте дополнительные меры по защите от воздействия рабочей среды.

Изменение на прямое действие

1. Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки и снимите крышку (поз. 41, рис. 28).
2. Отвинтите винт реверсирующей плиты (поз. 49, рис. 25) и отрегулируйте реверсирующую панель (поз. 23, рис. 13), чтобы стала видна буква D, а буква R исчезла. Затяните винт.

Примечание

Для позиционеров 3610J и 3620J прямого действия требуется контрпружина (поз. 125, рис. 25). Для позиционеров 3610J и 3620J обратного действия, настроенных для поворота клапана на 60 градусов, или для позиционеров 3611JP и 3621JP обратного действия, настроенных для хода привода на 11 мм (7/16 дюйма), не требуется использование контрпружины. Для заказа пружины обратного действия по номеру детали, см. список деталей.

3. Для определения необходимости использования контрпружины обратитесь к примечанию, приведенному выше. При необходимости установите контрпружину (поз. 125, рис. 25), предварительно вынув крепежный винт (поз. 127, рис. 25), и опору пружины (поз. 126, рис. 25). Затем установите контрпружину и установите опору пружины и крепежный винт на свои места.
4. При использовании специального кулачка B или C, обратитесь к процедурам замены кулачков.
5. Выполните процедуру регулировки нуля и шкалы.
6. Установите на место крышку.

Изменение на обратное действие

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте байпас при обратном действии позиционера клапана. В этих случаях при обходе позиционера клапана входной сигнал будет послан непосредственно в привод. Подобное изменение повлияет на желаемую работу и может сбить настройки системы. Используйте байпас только когда диапазон входного сигнала совпадает с диапазоном позиционера клапана, требуемым для нормальной работы привода.

1. Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки и снимите крышку (поз. 41, рис. 28).
2. Отвинтите винт реверсирующей плиты (поз. 49, рис. 25) и отрегулируйте реверсирующую плиту (поз. 23, рис. 13) для того, чтобы стала видна буква R, а буква D исчезла.
3. Для позиционеров 3610J и 3620J, установленных для поворота клапана на 60 градусов, и позиционеров 3611JP и 3621JP, установленных для хода привода на 11 мм (7/16 дюйма) и менее, для изменения действия на обратное также требуется удалить контрпружину (поз. 125, рис. 25) и выбросить ее. Для удаления контрпружины выньте крепежный винт (поз. 127, рис. 25), опору пружины (поз. 126, рис. 25), и саму контрпружину (поз. 125, рис. 25). Затем установите на место опору пружины и крепежный болт.
4. При использовании специального кулачка В или С обратитесь к процедуре замены кулачков.
5. Выполните процедуру регулировки нуля и шкалы.
6. Установите на место крышку.

Работа в режиме с разделенным диапазоном

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте байпас при работе позиционера в режиме с разделенным диапазоном. В этих случаях при обходе позиционера клапана входной сигнал будет послан непосредственно в привод. Подобное изменение повлияет на желаемую работу и может сбить настройки системы. Используйте байпас только когда диапазон входного сигнала совпадает с диапазоном позиционера клапана, требуемым для нормальной работы привода.

Эксплуатация с разделением диапазона возможна с позиционерами 3610J и 3620J. В этом режиме входной сигнал от одного устройства управления делится между двумя или тремя управляющими клапанами. Позиционеры будут полностью перемещать шток привода при диапазоне входного сигнала от минимума 0,2 бар (3,2 фунт/кв. дюйм) до 2,0 бар (28,8 фунт/кв. дюйм).

Регулировка нуля позиционера позволяет выполнить непрерывную регулировку от 0,07 до 1,5 бар (от 1 до 22 фунт/кв. дюйм).

В табл. 13 показаны некоторые типовые разделенные диапазоны для позиционеров. Для правильного выбора пружины диапазона и отверстия пружины диапазона обратитесь к таблицам 9 - 12 и рисунку 15 для требуемой грубой регулировки шкалы. Для получения значений диапазонов входного сигнала, не показанных в таблице, обратитесь в торговое представительство компании Emerson Process Management или на завод-изготовитель таблице 13.

Примечание

Ниже приведен пример выбора пружины диапазона и отверстия пружины диапазона по таблицам 9 - 12. Предположим, что входной сигнал равен от 0,2 до 0,6 бар (от 3 до 9 фунт/кв. дюйм). Этот входной сигнал эквивалентен шкале 0,4 бар (6 фунт/кв. дюйм) [0,6 бар - 0,2 бар = 0,4 бар (9 фунт/кв. дюйм - 3 фунта на кв. дюйм = 6 фунт/кв. дюйм)]. Поэтому для поворота клапана на 90 градусов и шкалы, равной 0,4 бар (6 фунт/кв. дюйм), выберите пружину диапазона синего цвета. Поместите пружину диапазона в отверстие номер 2 суммирующей балки в сборе.

Таблица 13. Возможности разделения диапазона

Позиционеры 3610J(1)				
Разделение	Входной сигнал от 0,2 до 1,0 бар или от 3 до 15 фунт/кв. дюйм		Входной сигнал от 0,4 до 2,0 бар или от 6 до 30 фунт/кв. дюйм	
	бар	фунт/кв. дюйм	бар	фунт/кв. дюйм
Двухходовой	от 0,2 до 0,6 от 0,6 до 1,0	от 3 до 9 от 9 до 15	от 0,4 до 1,2 от 1,2 до 2,0	от 6 до 18 от 18 до 30
Трехходовой	от 0,2 до 0,5 от 0,5 до 0,7 от 0,7 до 1,0	от 3 до 7 от 7 до 11 от 11 до 15	от 0,4 до 0,9 от 0,9 до 1,5 от 1,5 до 2,0	от 6 до 14 от 14 до 22 от 22 до 30

Позиционеры 3610J(1)				
Разделение	Входной сигнал от 4 до 20 мА пост. тока			
Двухходовой	от 4 до 12 от 12 до 20			
Трехходовой	от 4 до 9,3 от 9,3 до 14,7 от 14,7 до 20			

1. Данная таблица действительна только для стандартных комбинаций поворота или хода и пружины диапазона, перечисленных в таблицах 9 - 12. Для получения информации по диапазонам входного сигнала, не включенных в таблицу, обратитесь в торговое представительство компании Emerson Process Management или на завод-изготовитель.

Кулачки, предназначенные для позиционеров 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP

Позиционеры 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP поставляются вместе с одним из трех типов кулачков: линейным кулачком (кулачок А) и двумя специальными кулачками (кулачки В и С).

При использовании линейного кулачка между пошаговым приращением входного сигнала и получаемым в результате этого поворотом клапана существует линейная зависимость. Характеристика расхода будет такой, как у регулирующего клапана.

При использовании какого-либо из специальных кулачков зависимость между приращением входного сигнала и получаемым в результате вращением клапана меняется. Кривые, иллюстрирующие отношение между входным сигналом и вращением клапана, а также между входным сигналом и характеристикой расхода для равнопроцентного клапана, приведены на рисунках 16, 17 и 18.

Рис. 16. Зависимость угла поворота вала клапана от входного сигнала





Рис. 17. Характеристики расхода для различных кулачков при использовании клапана с равнопроцентной характеристикой расхода и действием при нажатии открывает



Рис. 18. Характеристики расхода для различных кулачков при использовании клапана с равнопроцентной характеристикой и действием при нажатии закрывает



Принцип действия


Позиционеры 3610J принимают входной пневматический сигнал, а позиционеры 3620J принимают входной сигнал постоянного тока от устройства управления. В электропневматических позиционерах 3620J для обеспечения пневматического входа для пневматической части позиционера (3610J) используется преобразователь 3622. Позиционеры 3610J представляют собой сбалансированные по усилию приборы, которые обеспечивают установку регулирующего клапана в положение, пропорциональное пневматическому входному сигналу. Ниже приведено описание принципа действия позиционеров 3610JP и 3620JP. Принцип действия позиционеров 3610J и 3620J одинаков, за исключением того, что не используется реле А. Принцип действия позиционеров 3611JP и 3621JP одинаков, за исключением того, что в рычаге обратной связи не используется кулачок.

Обратитесь к принципиальным схемам, приведенным ниже:

- 3610J - рис. 19
- 3610JP - рис. 20
- 3611JP - рис. 21
- 3620J - рис. 22
- 3620JP - рис. 23
- 3621JP - рис. 24

Для позиционера прямого действия давление входного сигнала от устройства управления подается в полость А входного модуля. Увеличение давления входного сигнала приводит к появлению направленной вниз силы, действующей на суммирующую балку и поворачивающей ее по направлению против часовой стрелки. Это приводит к небольшому перемещению заслонки в направлении сопла, вызывая увеличение давления в сопле. По мере увеличения давления в сопле коромысло реле поворачивается по часовой стрелке, вынуждая реле В увеличить давление в верхней части цилиндра, а реле А выпустить давление из нижней части цилиндра привода.

Рис. 19. Принципиальная схема позиционера Fisher 3610J



В результате выдвигается шток привода и вал привода поворачивается по часовой стрелке. Это заставляет рычаг обратной связи повернуться по часовой стрелке, увеличивая силу, прикладываемую к суммирующей балке посредством пружины диапазона. Это усилие, противодействующее силе, направленной вниз на суммирующую балку, вызванной ростом давления входного сигнала, продолжает увеличиваться до тех пор, пока крутящие моменты суммирующей балки не будут равными. В этой точке вал клапана будет находиться в правильном положении для соответствующего приложенного входного сигнала.

В приводе обратного действия давление входного сигнала подается и к полости А, и к полости В. Повышение давления приводит к появлению направленной вверх силы, действующей на суммирующую балку, которая поворачивает ее по направлению часовой стрелки и принуждает реле Вбросить давление из верхней части цилиндра привода в атмосферу, а реле А увеличить давление в нижней части цилиндра привода. В результате отводится шток привода и вал привода поворачивается по направлению против часовой стрелки. Это приводит к тому, что рычаг обратной связи поворачивается против часовой стрелки, уменьшая силу, прикладываемую к суммирующей балке пружиной диапазона.

По мере поворота вала против часовой стрелки усилие пружины диапазона, прикладываемое к суммирующей балке, продолжает снижаться до тех пор, пока крутящие моменты суммирующей балки не будут равными. В этой точке вал клапана будет находиться в правильном положении для соответствующего приложенного входного сигнала.

Позиционер 3620J представляет собой сочетание позиционера 3610J с электропневматическим преобразователем 3622. Электропневматический преобразователь обеспечивает давление на выходе в диапазоне от 0,2 до 1,0 бар (от 3 до 15 фунт/кв. дюйм), пропорциональное входному сигналу от 4 до 20 мА постоянного тока. Выходное давление в диапазоне от 0,2 до 1,0 бар (от 3 до 15 фунт/кв. дюйм) становится входным сигнальным давлением на пневматический позиционер 3610J.

Рис. 20. Принципиальная схема позиционера Fisher 3610JP





Рис. 21. Принципиальная схема позиционера Fisher 3611JP



Техническое обслуживание

Детали позиционера подвержены нормальному износу. Потому их необходимо периодически проверять и, при необходимости, заменять. Периодичность проверок и замен зависит от тяжести условий эксплуатации. Ниже приведено описание процедур разборки и сборки позиционера. При необходимости проведения проверки или ремонтных работ разбирайте только те детали, которые необходимы для выполнения поставленной задачи. По завершению сборки выполните регулировку, как описано в разделе Калибровка.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны и избегайте травм или повреждения оборудования в результате внезапного скачка технологического давления. Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию:

- Во избежание получения травмы всегда надевайте защитные перчатки, спецодежду и средства защиты глаз при выполнении любых работ по техобслуживанию.

- Не снимайте привод с клапана, по-прежнему находящегося под давлением.
- Отсоедините все рабочие линии, подводящие сжатый воздух или управляющий сигнал на привод. Убедитесь в том, что привод не может случайно открыть или закрыть клапан.
- Если в качестве рабочей среды используется природный газ, то при отсоединении пневматических соединений он может просочиться из установки и подключенного оборудования в окружающую среду. Несоблюдение мер предосторожности, например, отсутствие соответствующей вентиляции и близость источников воспламенения, может стать причиной взрыва или пожара, что, в свою очередь, может привести к травмам персонала или повреждению оборудования.
- Используйте байпасные клапаны или полностью остановите технологический процесс, чтобы изолировать клапан от давления в рабочей линии.
- Сбросьте нагрузочное давление привода и отсоедините трубопровод подачи давления питания на позиционер.
- Для взрывозащищенных применений перед снятием крышки корпуса преобразователя во взрывоопасной среде отключите питание.
- Используйте процедуры блокировки для уверенности в том, что предпринятые выше меры остаются в силе при работе с оборудованием.
- Совместно с инженером по технике безопасности обеспечьте дополнительные меры по защите от воздействия рабочей среды.

Рис. 22. Принципиальная схема позиционера Fisher 3620J





Рис. 23. Принципиальная схема позиционера Fisher 3620JP




Разборка позиционера

Снятие позиционера с привода

При снятии позиционера с привода, если не указано иначе, обращайтесь к рис. 28 или 29, на которых показаны номера позиций.

1. Отвинтите четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54) и снимите позиционер с привода или переходника позиционера (поз. 113 - переходник позиционера используется только на приводах некоторых типов и размеров).
2. Стравите все давление из позиционера. Отсоедините питание, измерительный прибор и выходной трубопровод.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании газа в качестве рабочей среды, обеспечьте надлежащую вентиляцию и устранимте все источники зажигания.
3. Отвинтите четыре невыпадающих винта крышки и снимите крышку позиционера (поз. 41).
4. Только для позиционеров 3611JP или 3621JP, установленных на приводах 585 или 585R размера 100 с ходом от 51 до 102 мм (от 2 до 4 дюймов), отсоедините пружину растяжения (поз. 185) от рычага обратной связи.
5. Отвинтите четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54) и снимите позиционер с привода или переходника позиционера (поз. 113 - переходник позиционера используется только на приводах выбранных типов и размеров).

Рис. 24. Принципиальная схема позиционера Fisher 3621JP



Разборка байпасного клапана

При разборке байпасного клапана обращайтесь к рисунку 26, на котором показаны номера позиций.

1. Полностью стравите все давление из позиционера. Отсоедините питание, измерительный прибор и выходной трубопровод. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании газа в качестве рабочей среды, обеспечьте надлежащую вентиляцию и устраните все источники зажигания.
2. Отвинтите четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 169) и поднимите корпус байпаса (поз. 161) и прокладку корпуса (поз. 163) с переходника корпуса байпаса (поз. 162). Проверьте прокладку и, при необходимости, замените ее.
3. Снимите проволочную обвязку (поз. 166) и стопорное кольцо (поз. 165).
4. Осторожно вытягивая и поворачивая, выдвиньте рычаг байпаса в сборе (поз. 160) из корпуса байпасного клапана (поз. 161). Проверьте наличие износа и образование засечек на уплотнительных кольцах (поз. 159, 167 и 168) и, при необходимости, замените их. Перед установкой новых уплотнительных колец нанесите на них смазку (поз. 153).
5. Отвинтите два винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54) и снимите переходник корпуса байпаса (поз. 162) и прокладку переходника (поз. 164) с измерительного блока (поз. 158).
6. Проверьте прокладку переходника (поз. 164) и, при необходимости, замените ее.

Разборка измерительного блока

При разборке измерительного блока обращайтесь к рисунку 26, на котором показаны номера позиций, если не указано иначе.

- Если у позиционера имеется байпасный клапан, выполните пункты 1, 5, и 6 процедуры Разборки байпасного клапана.
- Сбросьте все давление из позиционера. Отсоедините питание, измерительный прибор и выходной трубопровод. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании газа в качестве рабочей среды, обеспечьте надлежащую вентиляцию и устраниите все источники зажигания.
- Снимите все манометры [поз. 79 (не показана), 80 и 81], трубные заглушки (поз. 72 и 78) или ниппели (поз. 73, не показана) с измерительного блока (поз. 158).
- Отвинтите два винта с головкой под ключ (поз. 187) и снимите измерительный блок с корпуса позиционера (поз. 115А, рис. 25). Проверьте уплотнительные кольца (поз. 159), при необходимости замените их. Перед установкой новых уплотнительных колец нанесите на них смазку (поз. 153).

Разборка электропневматического преобразователя 3622

При разборке преобразователя обращайтесь к рис. 30, на котором показаны номера позиций.

Примечание

Для проверки функционирования электропневматического преобразователя снимите трубную заглушку, расположенную ближе всего к преобразователю (поз. 37, рис. 30) и подключите манометр. Подайте к позиционеру давление питания, равное 1,4 бар (20 фунт/кв. дюйм). Для входного сигнала 4 мА постоянного тока манометр должен показывать от 0,17 до 0,23 бар (от 2,5 до 3,5 фунта на кв. дюйм). Для входного сигнала 20 мА постоянного тока манометр должен показывать от 0,96 до 1,07 бар (от 14,0 до 15,5 фунта на кв. дюйм).

- Отключите электропитание преобразователя. Полностью стравьте давление питания из позиционера.
- Снимите крышку (поз. 20) и отсоедините внешнюю проводку от клеммного блока.
 - Если внутри корпуса имеется заземляющая проводка, отключите провод от внутренней клеммы заземления (поз. 31).
 - Если используется внешний провод заземляющий провод, отключите его от внешнего винта заземления (поз. 31).
- Для снятия модуля преобразователя отвинтите два винта (поз. 30) и выньте модуль из корпуса. Проверьте уплотнительное кольцо (поз. 26) и, при необходимости, замените его.
 - При снятии электропневматического преобразователя 3622 с пневматического позиционера, перейдите к выполнению пунктов с 4 по 6. Или,
 - При снятии только модуля преобразователя, проверьте наличие нового блока преобразователя и обратитесь к процедуре сборки электропневматического преобразователя 3622. При замене модуля преобразователя выполните калибровку пневматической части позиционера, выполнив процедуры калибровки после установки нового модуля. Калибровка модуля преобразователя не требуется.
- Отключите трубопровод подачи давления питания, выходной трубопровод и кабелепровод от преобразователя.
- Если используется дополнительный фильтр-регулятор 67CFR, отвинтите два винта (поз. 89, рис. 27) и снимите фильтр-регулятор с узла преобразователя. Проверьте уплотнительное кольцо (поз. 190, рис. 27) и, при необходимости замените его. Перед установкой нового уплотнительного кольца нанесите на него смазку (поз. 17).
- Отвинтите два винта с головкой под торцевой ключ (поз. 35) и снимите преобразователь с корпуса позиционера (поз. 115А, рис. 25). Проверьте четыре уплотнительных кольца (поз. 36) и, при необходимости, замените их. Перед установкой новых уплотнительных колец нанесите на них смазку (поз. 17).

Разборка узла рычага обратной связи

При разборке рычага обратной связи обращайтесь к рисунку 28, на котором показаны номера позиций, если не указано иначе.

Для приводов 1051, 1052, 1061, 585, 585R, 585C и 585CR:

1. Снимите пружину диапазона (поз. 150, рис. 25).
2. Переверните позиционер и отвинтите четыре крепежных винта (поз. 43). Снимите с позиционера рычаг обратной связи в сборе (поз. 117 или 170).
3. Снимите подвеску пружины диапазона (поз. 130, рис. 25) и винт регулировки шкалы (поз. 128, рис. 25) с узла рычага обратной связи (поз. 117 или 170), удалив стопорное кольцо (поз. 129, рис. 25) и открутив винт регулировки шкалы из подвески пружины.
4. Снимите Е-образное кольцо (поз. 61) и отделяйте вкладыши опорных подшипников (поз. 35), пружину (поз. 70), распорку (поз. 149) и шпиндель (поз. 148) от рычага обратной связи. Только для позиционеров типа 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP, открутите шестигранную гайку (поз. 60) и снимите стойку грундбуксы (поз. 60) и ролик (поз. 39).
5. Выдавите два фланцевых подшипника (поз. 37) из вкладышей опорных подшипников (поз. 35). Проверьте их на наличие износа и, при необходимости, замените их.

Разборка реверсирующей плиты и прокладки

Расположение номеров позиций показано на рис. 25. Отвинтите винт реверсирующей плиты (поз. 49), снимите реверсирующую плиту (поз. 23) и прокладку (поз. 24). Проверьте прокладку и, при необходимости, замените ее.

Примечание

При установке прокладки (поз. 24) убедитесь, что вы не перепутали стороны. Устанавливайте прокладку так, чтобы паз в корпусе (поз. 115A) совпадал с одним из трех отверстий в прокладке (поз. 24).

Разборка реле

При выполнении процедуры разборки реле обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Открутите винт с головкой под торцевой ключ (поз. 55) и снимите регулятор планки (поз. 156), аккуратно сдвинув с края двух планок (в позиционерах более раннего срока выпуска перед тем, как снимать регулятор планки, необходимо отклеить приклеенную бирку с верхней части планки). Только для позиционеров 3611JP или 3621JP: открутите два винта с головкой под ключ и снимите стопорные шайбы (поз. 180 и 181) и параллельную планку (поз. 179) (не используется в позиционерах для приводов 585 размера 100).
2. Открутите 12 крепежных винтов (поз. 47) и поднимите с позиционера коллектор реле (поз. 9) и коромысло реле в сборе (поз. 122).
3. Снимите мембранные сопла реле в сборе (поз. 8) и мембранные сопла питания (поз. 7). Проверьте на них наличие износа и, при необходимости, замените.
4. Открутите два винта (поз. 50), с помощью которых крепится головка реле сопла (поз. 14) и головка реле питания (поз. 15), и отделяйте их от коромысла реле в сборе (поз. 122).
5. Открутите два установочных винта (поз. 57) из коллектора реле (поз. 9) и снимите шарнирный палец (поз. 10) и коромысло в сборе (поз. 122) с коллектора реле.
6. Переверните позиционер и выньте две заглушки корпуса (поз. 115E) и прокладки заглушек корпуса (поз. 115F). Теперь станут видны пружины плунжера клапана (поз. 115H), защитные крышки плунжера клапана (поз. 115K) и плунжеры клапана (поз. 115G), все эти детали можно снять. Проверьте плунжеры клапана на наличие износа и, при необходимости, замените их. Проверьте прокладки заглушек корпуса (поз. 115F) и, при необходимости, замените их.
7. Открутите 10 крепежных винтов (поз. 115J) и снимите нажимную плиту (поз. 115C) и прокладку (поз. 115D). Проверьте прокладку нажимной плиты и, при необходимости, замените ее.

Разборка узла суммирующей балки

При выполнении процедуры разборки суммирующей балки обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Открутите винт с головкой под торцевой ключ (поз. 55) и снимите регулятор планки (поз. 156), аккуратно сдвинув с края двух планок (в позиционерах более раннего выпуска перед тем, как снять регулятор планки, необходимо отклеить приклеенную бирку в верхней части планки). Только для позиционеров 3611JP или 3621JP открутите два винта с головкой под ключ и снимите стопорные шайбы (поз. 180 и 181) и параллельную планку (поз. 179) (не используется в позиционерах для приводов 585 размера 100).

Примечание

Позиционеры 3611JP более раннего выпуска не имели параллельной планки, описанной в пункте 1. Если она отсутствует, следует добавить параллельную планку. Для этого может потребоваться новая суммирующая балка в сборе (поз. 123) и коромысло реле в сборе (поз. 122), если старые детали не были просверлены и в них не была нарезана резьба под параллельную планку. Расположение крепежных винтов параллельной планки показано на рис. 25.

2. Снимите пружину диапазона (поз. 150).
3. Сбросьте натяжение пружины регулировки нуля (поз. 141), полностью повернув винт регулировки нуля (поз. 143) по направлению часовой стрелки. Открутите два винта (поз. 139), с помощью которых крепится кронштейн пружины регулировки нуля (поз. 144). Снимите кронштейн пружины регулировки нуля, выньте винт регулировки нуля и опору пружины (поз. 142). Снимите опору пружины с винта регулировки нуля, повернув его по направлению против часовой стрелки.
4. Открутите винт контрпружины (поз. 127) и удалите опору контрпружины (поз. 126) и саму контрпружину (поз. 125).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вращение соединителя мембранны приведет к повреждению мембран на входе.

5. Открутите крепежный винт (поз. 140), удерживая шестигранный соединитель мембранны (поз. 135) рожковым гаечным ключом, чтобы предотвратить его вращение.
6. Удалите два крепежных винта суммирующей балки (поз. 124). Выньте суммирующую балку в сборе (поз. 123) из корпуса позиционера.
7. Удалите заслонку (поз. 18) с суммирующей балки в сборе, открутив винт заслонки и удалив шайбу (поз. 51 и 176).

Разборка узла сопла

При выполнении процедуры разборки сопла обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Выполните пункты с 1 по 5 процедуры разборки суммирующей балки.
2. Открутите два невыпадающих винта (поз. 45) в блоке сопла (поз. 146) и удалите блок сопла. Проверьте уплотнительные кольца (поз. 64) и, при необходимости, замените их. Перед заменой новых уплотнительных колец нанесите на них смазку (поз. 153).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для предотвращения повреждения сопла при выполнении следующих действий будьте осторожны и не прикладывайте силу к первичной мемbrane сопла. При чрезмерном усилии на мембрану можно ослабить или разрушить ее.

3. Снимите сопло (поз. 116) с блока (поз. 146), аккуратно надавливая на наконечник сопла пальцем или мягким предметом, пока основание сопла не покажется с задней стороны блока. Возьмитесь за основание сопла и

вытяните его из блока. Проверьте уплотнительные кольца (поз. 120 и 121) и, при необходимости, замените их. Перед заменой нанесите смазку на уплотнительные кольца (поз. 153).

4. Извлеките сердечник с проволокой в сборе (поз. 147) из блока сопла (поз. 146), открутив сердечник.

Разборка входного модуля

При выполнении процедуры разборки входного модуля обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Выполните пункты с 1 по 5 процедуры разборки суммирующей балки.
2. Открутите два крепежных винта входного модуля (поз. 177) и снимите фланец мембранны на входе (поз. 138).
3. Снимите следующие детали в сборе: нижнюю и верхнюю мембранны (поз. 118 и 119), нижнюю и верхнюю пластины мембранны (поз. 132 и 134), распорку мембранны (поз. 133), соединитель мембранны (поз. 135), втулку мембранны (поз. 137) и уплотняющий винт (поз. 136). Для разборки этих сборочных узлов открутите уплотняющий винт (поз. 136) из соединителя мембранны (поз. 135) и отделите детали. Проверьте мембранны и уплотнительное кольцо уплотняющего винта и, при необходимости, замените их [в позиционерах более ранних сроков выпуска используется стандартный крепежный винт вместо уплотняющего; замените старый стандартный винт уплотняющим винтом (поз. 136)].

Сборка позиционера

Сборка входного модуля

При выполнении процедуры сборки входного модуля обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Сориентируйте детали сборочного узла входного модуля, как показано на рис. 25, и затяните уплотняющий винт (поз. 136) в соединителе мембранны (поз. 135).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Смазка необходима для предотвращения повреждения уплотняющих кромок мембранны при сборке и появления утечек в будущем.

2. Нанесите небольшое количество аэрозольной силиконовой смазки на уплотняющие кромки нижней и верхней мембранны (поз. 118 и 119). Расположение показано на рис. 25.
3. Установите сборочный узел входного модуля в корпус позиционера (поз. 115А) и выровняйте четыре отверстия под винты в нижней мембрани (поз. 118) с четырьмя отверстиями под винты в корпусе позиционера. Убедитесь, что отверстие в выступе нижней мембранны находится на одной линии с вентиляционным каналом внешнего измерительного прибора в кожухе позиционера.
4. Вставьте два крепежных винта (поз. 177) входного модуля в два отверстия, не используемые для монтажа кронштейна пружины регулировки нуля (поз. 144), и затяните их. Это два более коротких винта из четырех, с помощью которых монтируется входной модуль.
5. Если сопло в сборе было снято ранее, выполните процедуру сборки сопла в сборе.
6. Выполните процедуру сборки суммирующей балки в сборе, а затем перейдите к выполнению пунктов с 7 по 9, приведенных ниже.
7. Если реверсирующая плита (поз. 23) была снята ранее, установите прокладку (поз. 24) и реверсирующую плиту, а также винт реверсирующей панели (поз. 49). При установке прокладки убедитесь, что одно из трех отверстий прокладки совпадает с выпускным отверстием в корпусе позиционера (поз. 115А). Отрегулируйте реверсирующую плиту так, чтобы была видна буква R, а буква D полностью исчезла. Затяните винт (поз. 49).
8. Подключите воздуховод к соединению для внешнего измерительного устройства позиционера и подайте давление в 2,4 бар (35 фунт/кв. дюйм). Проверьте отсутствие утечек на рабочей поверхности входного модуля, используя мыльный раствор или другой подходящий раствор, совместимый с нитриловой резиной.
9. Если требуется обратное действие, оставьте реверсирующую плиту (поз. 23) так, как она есть. Если требуется прямое действие, открутите крепежный винт (поз. 49) и поверните реверсирующую плиту так, чтобы была видна буква D, а буква R полностью скрылась. Затяните винт (поз. 49).

Сборка узла сопла

При выполнении процедуры сборки сопла обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Закрутите сердечник и проволоку в сборе (поз. 147) обратно в блок сопла (поз. 146), если он был ранее снят.
2. Нанесите небольшое количество смазки (поз. 153) на уплотнительные кольца сопла (поз. 120 и 121). Смазку необходимо наносить очень тонким слоем, чтобы избежать случайной закупорки первичной диафрагмы сопла.
3. Вставляйте сопло (поз. 116) в блок сопла (поз. 146), аккуратно вдавливая и вращая для того, чтобы избежать образования засечек на уплотнительных кольцах. Для того, чтобы полностью утопить сопло, выровняйте плоскую поверхность основания сопла с плоскостью, отлитой в нижней части блока сопла.
4. Нанесите совсем небольшое количество смазки (поз. 153) на два уплотнительных кольца (поз. 64) и вложите их в корпус позиционера (поз. 115А).
5. Установите блок сопла (поз. 146) на корпус позиционера и затяните два невыпадающих крепежных винта на блоке (поз. 45).
6. Выполните процедуру сборки суммирующей балки.

Сборка узла суммирующей балки

При выполнении процедуры сборки суммирующей балки обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Установите заслонку (поз. 18) в узел суммирующей балки (поз. 123), закрепив винтом заслонки и шайбой (поз. 51 и 176) так, чтобы была видна буква А, как показано на рис. 25.
2. Если сопло (поз. 116) было снято ранее, выполните процедуру сборки сопла.
3. Если коромысло реле (поз. 122) было снято, выполните пункты с 1 по 7 процедуры сборки коромысла реле.
4. Установите суммирующую балку (поз. 123) в корпус позиционера (поз. 115А) и проверьте, чтобы планка суммирующей балки находилась под планкой коромысла реле (поз. 122).
5. Не завинчивая, установите два крепежных винта суммирующей балки (поз. 124).
6. Суммирующая балка (поз. 123) должна одновременно быть выровнена относительно коромысла реле (поз. 122) и соединителя мембранны (поз. 135) следующим образом:
 - а. Отжимайте суммирующую балку (поз. 123) до тех пор, пока заслонка слегка не коснется сопла, затем надвиньте суммирующую балку так, чтобы отверстие для крепежного винта (поз. 140) находилось прямо над резьбовым отверстием соединителя мембранны (поз. 135).
 - б. Обеспечивая центровку верхнего отверстия, надвиньте суммирующую балку так, чтобы планка суммирующей балки совпадала с планкой коромысла реле по всей длине.
- в. Сохраняя такое положение, затяните два крепежных винта (поз. 124).
- г. После затягивания крепежных винтов проверьте правильность выравнивания, описанного в пунктах а и б и, при необходимости, повторите процедуру.

Для оптимальной эффективности позиционера необходимо, чтобы узел суммирующей балки был совмещен описанным выше образом.

7. Удерживая шестигранный соединитель мембранны (поз. 135) при помощи гаечного ключа с открытым зевом для того, чтобы предотвратить его проворачивание (вращение соединителя мембранны может привести к повреждению мембранны на входе или их скручиванию, и следовательно, к ухудшению рабочих характеристик позиционера), вставьте крепежный винт (поз. 140).
8. Установите контрпружину (поз. 125), опору контрпружинны (поз. 126) и винт контрпружинны (поз. 127) и затяните их. Убедитесь, что опора контрпружинны не касается суммирующей балки (поз. 123), так как суммирующая балка в сборе вращается.
9. Если опора пружины регулировки нуля (поз. 142), кронштейн пружины регулировки нуля (поз. 144) и винт регулировки нуля (поз. 143) были разобраны ранее, нанесите небольшое количество смазки (поз. 153) на резьбу

- винта для обеспечения плавной регулировки нуля, вставьте винт регулировки нуля через кронштейн пружины регулировки нуля и навинтите опору пружины регулировки нуля на винт регулировки нуля.
10. Установите на входной модуль позиционера пружину (поз. 141) и кронштейн пружины регулировки нуля (поз. 144) и убедитесь, что концы пружины регулировки нуля находятся на одной оси с опорами. Убедитесь, что выступ на опоре пружины регулировки нуля (поз. 142) вставлен в прорезь кронштейна пружины регулировки нуля. Вставьте два крепежных винта (поз. 139) через кронштейн пружины регулировки нуля, осторожно сожмите пружину регулировки нуля, надавив вниз на кронштейн, затем затяните винты в корпусе позиционера.
 11. Если рычага обратной связи (поз. 117 или 170, рис. 28) был снят ранее, выполните процедуру сборки узла рычага обратной связи. Затем перейдите к выполнению пунктов 13-15, указанных ниже.
 12. Установите пружину диапазона (поз. 150). Обратитесь к таблицам 9 - 12 и рисунку 15 для выбора правильного номера отверстия суммирующей балки.
 13. Соберите регулятор (поз. 156) с двумя планками вспомогательного контура обратной связи. Надвиньте регулятор по всей длине планок, проверяя, что он нигде не касается реле. Если регулятор будет соприкасаться с реле или краями мембранны каким-либо участком, снимите регулятор планки, ослабьте двенадцать крепежных винтов (поз. 47), слегка сдвиньте коллектор реле так, чтобы появился зазор, и затяните крепежные винты (поз. 47). Выполните пункты с 2 по 5 процедуры разборки суммирующей балки и открутите два крепежных винта (поз. 124). Выполните пункты с 4 по 10 процедуры сборки суммирующей балки. Соберите регулятор планки с планками вспомогательного контура обратной связи и проверьте зазор.
 14. Надвиньте регулятор планки (поз. 156) для получения нужного размера X в соответствии с рисунком 14 и затяните винт с головкой под торцевой ключ (поз. 55). Только для позиционеров 3611JP и 3621JP установите параллельную планку (поз. 179) при помощи двух винтов с головкой под торцевой ключ и стопорными шайбами (поз. 180 и 181). Параллельная планка не используется в позиционерах с приводами 585 размера 100.

Сборка реле

При выполнении процедуры сборки реле обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

1. Установите на место прокладку нажимной пластины (поз. 115D) и прижимную пластину (поз. 115C), закрепите их при помощи десяти крепежных винтов (поз. 115J). Выровняйте визуально два больших отверстия в прижимной пластине с двумя седлами клапана из нержавеющей стали (поз. 115A) и затяните крепежные винты.
2. Установите плунжеры клапана (поз. 115G), их пружины (поз. 115H) и защитные крышки (поз. 115K) в двух отверстиях реле. Установите прокладки (поз. 115F) на заглушках корпуса (поз. 115E) и затяните в корпусе позиционера.
3. Если ось вращения (поз. 10) была удалена из коллектора реле (поз. 9), нанесите небольшое количество смазки (поз. 154) на ось и вставьте ее в коллектор и коромысло реле (поз. 122). Расположите ось вращения так, чтобы она была заподлицо с левой стороной коллектора реле, как показано на рис. 13, и затяните два установочных винта (поз. 57). Ось вращения не должна соприкасаться с регулятором планки (поз. 156).
4. Соберите головку реле питания (поз. 15) и головку реле сопла (поз. 14) на коромысле реле в сборе (поз. 122), используя два крепежных винта (поз. 50). Будьте внимательны - не перетягивайте винты. Головка реле сопла больше по диаметру, следовательно она устанавливается в большее отверстие в коллекторе. Вставьте держатель головки реле сопла из комплекта запасных деталей через большее отверстие в коллекторе в головку реле сопла (поз. 14). Вставьте держатель головки реле питания из комплекта запасных деталей через меньшее отверстие в коллекторе в головку реле питания (поз. 15). Затяните два крепежных винта (поз. 50). Снимите держатель головки реле сопла и держатель головки реле питания с коллектора. Теперь головка реле сопла (поз. 14) и головка реле питания (поз. 15) находятся на одной оси с отверстиями коллектора.
5. Сделайте углубление в мемbrane реле сопла (поз. 8) и мемbrane реле питания (поз. 7). Поместите обе мембранны в корпус позиционера (поз. 115A) тканной стороной к мембранным, выравнивая отверстия в мембранных относительно монтажных отверстий в корпусе позиционера.
6. Аккуратно установите узел коллектор реле/коромысло над мембранными реле. Убедитесь, чтобы мембранны реле лежат ровно и края не загнуты. Проверьте также, что витки мембранны находятся на одной линии с отверстиями коллектора реле и не защемлены. Планка реле коромысла (поз. 122) должна находиться сверху планки суммирующей балки (поз. 123), как показано на рис. 14.
7. Установите двенадцать крепежных винтов коллектора реле (поз. 47), но не затягивайте их.
8. Если суммирующая балка (поз. 123) была удалена, выполните процедуру сборки суммирующей балки, пункты с 1 по 12. Затем перейдите к выполнению пунктов с 9 по 11, приведенных ниже.

- При необходимости немного сдвиньте коллектор реле (поз. 9) для того, чтобы визуально выровнять планку коромысла реле в сборе (поз. 122) с планкой суммирующей балки (поз. 123) по всей ее длине. Затяните двенадцать крепежных винтов (поз. 47).
- Соберите регулятор планки (поз. 156) с двумя планками вспомогательного контура обратной связи. Надвиньте регулятор планки по всей длине планок, проверяя, что он нигде не касается реле. Если регулятор будет соприкасаться с реле или краями мембранны каким-либо участком, снимите регулятор планки, ослабьте двенадцать крепежных винтов (поз. 47), слегка сдвиньте коллектор реле так, чтобы появился зазор, и затяните крепежные винты (поз. 47). Выполните пункты с 2 по 5 процедуры разборки суммирующей балки и открутите два крепежных винта (поз. 124). Выполните пункты с 4 по 10 процедуры сборки суммирующей балки. Соберите регулятор планки с планками вспомогательного контура обратной связи и проверьте зазор.
- Проверьте головку реле питания (поз. 15) и головку реле сопла (поз. 14) для того, чтобы убедиться в правильности их положения относительно мембран. Если они находятся не на одной оси с мембранными, ослабьте соединительные винты (поз. 50) и отцентрируйте их.
- Надвиньте регулятор планки (поз. 156) для получения нужного размера X в соответствии с рисунком 14 и затяните винт с головкой под торцевой ключ (поз. 55). Только для позиционеров 3611JP и 3621JP установите параллельную планку (поз. 179) при помощи двух винтов с головкой под торцевой ключ и стопорных шайб (поз. 180 и 181). Параллельная планка не используется в позиционерах с приводами 585 размера 100.

Сборка реверсирующей плиты и прокладки

При сборке реверсирующей плиты и прокладки обращайтесь к рисунку 25, на котором показаны номера позиций.

Установите прокладку реверсирующей плиты (поз. 24) и саму плиту (поз. 23) с помощью винта реверсирующей плиты (поз. 49). При установке прокладки убедитесь, что одно из ее трех отверстий находится над выпускным отверстием в корпусе позиционера (поз. 115A). Если требуется прямое действие, отрегулируйте реверсирующую плиту так, чтобы стала видна буква D, а буква R полностью исчезла. Если требуется обратное действие, отрегулируйте реверсирующую плиту так, чтобы стала видна буква R, а буква D полностью исчезла. Затяните винт (поз. 49).

Сборка измерительного блока

Если не указано иначе, при сборке измерительного блока обращайтесь к рисунку 26, на котором показаны номера позиций.

- Нанесите смазку (поз. 153) на четыре уплотнительных кольца (поз. 159) и установите их в корпусе позиционера (поз. 115A, рис. 25). Прикрепите измерительный блок (поз. 158) с помощью двух винтов с головкой под торцевой ключ (поз. 187). Во избежание утечек в процессе сборки измерительного блока, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся на своих местах.
- Соберите манометры [поз. 79 (не показана), 80 и 81], трубные заглушки (поз. 72 и 78) или ниппели (поз. 73, не показана) в соответствии с применением для измерительного блока (поз. 158). Нанесите смазку (поз. 154) на резьбовые соединения манометров, трубных заглушек или ниппелей.
- Если ранее были сняты другие детали позиционера, обратитесь к соответствующим процедурам для сборки позиционера.
- Закройте заглушкой выпускные отверстия реле А и В и подайте давление 2,0 бар (30 фунт/кв. дюйм) на соединение для калибровки и минимальное давление питания, равное 2,4 бар (35 фунт/кв. дюйм), к подводу питания.
- Используя мыльный или любой другой раствор, совместимый с нитриловой резиной, проверьте, отсутствие утечек в уплотнительных кольцах измерительного блока, а также в других уплотнительных кольцах, прокладках или мембранных, которые были в свое время разобраны.

Сборка электропневматического преобразователя 3622

Если не указано иначе, при сборке преобразователя обратитесь к рисунку 30, на котором показаны номера позиций.

- Если электропневматический преобразователь 3622 был извлечен из пневматического позиционера, нанесите смазку (поз. 17) на четыре уплотнительных кольца (поз. 36) и установите их в корпусе (поз. 115A, рис. 25). Убедитесь, что уплотнительные кольца находятся на своих местах. Прикрепите преобразователь к корпусу двумя винтами с головками под торцевой ключ (поз. 35) и затяните их.

2. Установите манометры (поз. 43), трубные заглушки (поз. 37) или ниппели (поз. 41, не показана) в соответствии с применением для преобразователя. Нанесите смазку (поз. 39) на резьбовые соединения манометров, трубных заглушек или ниппелей.
3. Если модуль преобразователя был снят с пневматического позиционера, нанесите смазку (поз. 17) на уплотнительное кольцо (поз. 26) и вставьте модуль преобразователя в корпус.
4. Установите на место два винта (поз. 30) и затяните их.
5. Если ранее были сняты другие детали позиционера, обратитесь к соответствующим процедурам и соберите полностью позиционер.
6. Подключите к преобразователю трубопровод питания, выходной трубопровод и кабелепровод.
7. Соедините проводку с клеммным блоком, используя процедуру установки.
 - a. Если внутри корпуса используется внутреннее заземление, подключите провод к винту заземления корпуса (поз. 31) и установите крышку (поз. 20).
 - b. Если используется внешний заземляющий провод, подключите его к внешней клемме заземления (поз. 31).
8. Закройте заглушкой выходные соединения реле А и В и подайте давление питания 2,4 бара (35 фунт/кв. дюйм). Подайте входной сигнал 20 mA постоянного тока к преобразователю.
9. Используя мыльный или любой другой раствор, совместимый с нитрилом, проверьте отсутствие утечек; проверьте уплотнительные кольца (поз. 36) и другие детали, которые были разобраны или отсоединены.
10. При замене модуля преобразователя, выполните калибровку пневматической части позиционера, выполнив процедуру из раздела Калибровка. Калибровка модуля преобразователя не требуется.

Сборка узла рычага обратной связи

При сборке рычага обратной связи обратитесь к рисунку 28, на котором показаны номера позиций.

1. Вдавите два фланцевых подшипника (поз. 37) во вкладыш опорного подшипника (поз. 35), если они были удалены.
2. Соберите шпиндель (поз. 148), распорную втулку (поз. 149), пружину (поз. 70) и вкладыши опорного подшипника (поз. 35) с рычагом обратной связи (поз. 117) и установите Е-образное кольцо (поз. 61). Только для позиционеров 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP соберите ролик (поз. 39) и стойку грундбуксы (поз. 38) с рычагом обратной связи и затяните шестигранную гайку (поз. 60).
3. Если винт регулировки шкалы (поз. 128, рис. 25) был откручен, слегка нанесите смазку на резьбовые соединения (поз. 153), вставьте винт регулировки шкалы в рычаг обратной связи (поз. 117) и завинтите его в подвеску пружины (поз. 130, рис. 25). Убедитесь, чтобы наконечник винта регулировки шкалы находился в направляющем отверстии и установите стопорное кольцо (поз. 129, рис. 25).
4. Соберите рычаг обратной связи (поз. 117) с корпусом позиционера (поз. 115A, рис. 25), закрепив вкладыши опорных подшипников (поз. 35) четырьмя крепежными винтами (поз. 43).
5. Переверните позиционер и установите пружину диапазона (поз. 150, рис. 25). Обратитесь к таблицам 9 - 12 и рис. 15 для выбора правильного номера отверстия суммирующей балки.

Сборка узла байпасного клапана

При сборке байпасного клапана обратитесь к рисунку 26, на котором показаны номера позиций.

1. Если измерительный блок (поз. 158) был снят, выполните процедуру сборки измерительного блока.
2. Соберите прокладку переходника (поз. 164) и переходник корпуса байпаса (поз. 162) с измерительным блоком (поз. 158) и затяните два винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54).
3. Нанесите небольшое количество смазки (поз. 153) на уплотнительные кольца (поз. 159, 167 и 168) и установите их на рычаг байпаса (поз. 160). Два центральных уплотнительных кольца удерживаются в рычаге байпаса за счет небольшого скручивания уплотнительного кольца большим и указательным пальцами руки при одновременном вдавливании его на место.
4. Установите рычаг байпаса (поз. 160) в его корпус (поз. 161) аккуратным скручивающим и надавливающим движением для уменьшения вероятности образования засечек на уплотнительном кольце.

5. Установите стопорное кольцо (поз. 165) и проволочную стяжку (поз. 166).
6. Соберите корпус байпаса (поз. 161) и его прокладку (поз. 163) с переходником (поз. 162), используя четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 169). Убедитесь, что отверстия в прокладке совпадают с отверстиями в корпусе байпаса. Если прокладка устанавливается верхней стороной вниз, байпасный клапан не будет работать.
7. Если реверсирующая плита (поз. 23, рис. 25) была снята, установите прокладку (поз. 24, рис. 25) и реверсирующую плиту (поз. 23, рис. 25), используя винт реверсирующей плиты (поз. 49, рис. 25). При установке прокладки убедитесь, что одно из ее трех отверстий совпадает с выпускным отверстием в корпусе позиционера (поз. 115A, рис. 25). Если требуется прямое действие, отрегулируйте реверсирующую плиту так, чтобы стала видна буква D, а буква R полностью исчезла. Если требуется обратное действие, отрегулируйте реверсирующую плиту так, чтобы стала видна буква R, а буква D полностью исчезла. Затяните винт (поз. 49).
8. Если входной модуль был снят, выполните процедуру сборки входного модуля.
9. Закройте заглушкой выходные отверстия реле А и В и подайте давление 2,4 бара (35 фунт/кв. дюйм) на соединение внешнего измерительного устройства. Используя мыльный или любой другой раствор, совместимый с нитрилом, проверьте, отсутствие утечек в блоке байпаса через прокладки и уплотнительные кольца, поворачивая рычаг байпаса в положение BYPASS (БАЙПАС) и POSITIONER (ПОЗИЦИОНЕР).

Изменение типов позиционеров

Преобразование позиционера 3610J в позиционер 3610JP, преобразование позиционера 3620J в позиционер 3620JP и наоборот:

1. Сопло (поз. 116, рис. 25) необходимо заменить. Используемые сопла в позиционерах 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP можно определить по рисунку 7. Изучите процедуры технического обслуживания по разборке и сборке сопла в сборе.
2. Манометры давления питания и выходного давления [поз. 79 (не показана) и 81, рис. 26] необходимо заменить. Также возможно придется заменить манометр для контроля давления внешнего устройства управления (поз. 80, рис. 26) в зависимости от входного сигнала внешнего устройства управления. Нанесите герметик (поз. 154) на резьбовые соединения манометров.
3. Может потребоваться замена или модификация рычага обратной связи (поз. 117, рис. 28), в зависимости от типа и размера используемого привода. Обратитесь к поз. 117, 170, 171, 75, 76, 77 и 99 в списке деталей. Для изменения поз. 117 на 179 и наоборот обратитесь к процедурам технического обслуживания по разборке и сборке рычага обратной связи.
4. В зависимости от типа и размера используемого привода может потребоваться замена кулачка (поз. 82, рис. 28). При необходимости замены кулачка потребуются два винта (поз. 83, рис. 28) а также возможно, индикатора регулировки кулачка (поз. 84, рис. 28). Индикатор регулировки кулачка используется только со специальными кулачками В и С. Обратитесь к процедуре замены кулачка.
5. В зависимости от типа и размера используемого привода может потребоваться замена пружины диапазона (поз. 150, рис. 25). Обратитесь к таблицам 9 - 12 для выбора пружины диапазона и положения отверстия на суммирующей балке для грубой регулировки шкалы.
6. В зависимости от типа и размера используемого привода может потребоваться замена переходника позиционера. Обратитесь к поз. 113 в списке деталей. Если требуется переходник позиционера, для его монтажа потребуются также четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54, рис. 28).
7. Для преобразование 3610JP в позиционер 3610J или 3620JP в модель 3620J потребуется трубная заглушка (поз. 78, рис. 26), чтобы заглушить выход А. Нанесите герметик (поз. 154) на резьбу трубных заглушек.

Преобразование позиционера 3610JP в позиционер 3611JP, преобразование позиционера 3620JP в позиционер 3621JP и наоборот:

1. Замените рычаг обратной связи (поз. 117 или 170, рис. 28) в соответствии с описанием, приведенным в процедурах технического обслуживания по разборке и сборке рычага обратной связи.
2. Для преобразования позиционера 3610JP в модель 3611JP или преобразования позиционера 3620JP в модель 3621JP потребуются следующие детали рычага обратной связи: поз. 172, 173, 174, 175, 184 (только для привода 585 размера 100) и 185 [только для привода 585 размера 100 с ходом от 51 до 102 мм (от 2 до 4 дюймов),смотрите рис. 29].
3. Для преобразования позиционера 3610JP в модель 3611JP или преобразования позиционера 3620JP в модель 3621JP потребуется установка параллельной планки (поз. 179, рис. 25). Параллельная планка не используется в позиционерах с приводами 585 размера 100. Позиционеры 3611JP более ранних сроков выпуска не имеют этой

детали. Поэтому может понадобиться суммирующая балка (поз. 123, рис. 25) или коромысло реле (поз. 122, рис. 25) или то, и другое, если в них не были просверлены отверстия и не была нарезана резьба для крепления параллельной планки. Обратитесь к рисунку 25 для определения расположения требуемых резьбовых отверстий. Потребуются следующие детали: поз. 179, 180 и 181, рис. 25.

4. Для преобразования позиционера 3610JP в модель 3611JP или преобразования позиционера 3620JP в модель 3621JP требуется переходника позиционера (поз. 113, рис. 29). Для монтажа переходника используйте четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54, рис. 29).
5. Для преобразования позиционера 3611JP в модель 3610JP или преобразования позиционера 3621JP в модель 3620JP требуются следующие детали рычага обратной связи: поз. 38, 39 и 60, рис. 28.
6. Для преобразования 3611JP в модель 3610JP или преобразования 3621JP в модель 3620JP требуется кулачок (поз. 82, рис. 28). Кулачок и индикатор регулировки кулачка (поз. 84, рис. 28 - используются только со специальными кулачками В или С) крепятся двумя винтами (поз. 83, рис. 28). Для правильного выполнения монтажа обратитесь к процедурам установки позиционеров 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP.
7. Для преобразования позиционера 3611JP в модель 3610JP или преобразования позиционера 3621JP в модель 3620JP в зависимости от типа и размера привода могут потребоваться дополнительные детали рычага обратной связи. Для определения необходимости использования дополнительных деталей рычага обратной связи обратитесь к поз. 75, 76, 77, 99 и 171 списка деталей и рисунку 28.
8. В зависимости от типа и размера используемого привода может потребоваться замена пружины диапазона (поз. 150, рис. 25). Обратитесь к таблицам 9 - 12 для выбора пружины диапазона и положения отверстия на суммирующей балке для грубой регулировки шкалы.
9. Возможно, придется заменить манометр (поз. 80, рис. 26), в зависимости от входного сигнала. Нанесите герметик (поз. 154) на резьбовые соединения манометра.

Преобразование позиционера 3610J в позиционер 3611JP, преобразование позиционера 3620J в позиционер 3621JP и наоборот:

1. Замените рычаг обратной связи (поз. 117, рис. 28), выполнив процедуры технического обслуживания по разборке и сборке рычага обратной связи.
2. Сопло (поз. 116, рис. 25) необходимо заменить. Для определения номеров необходимых деталей сопла обратитесь к списку деталей. Используемые сопла в позиционерах 3610J, 3620J, 3611JP и 3621JP можно определить обратившись к рисунку 7. Изучите процедуры технического обслуживания по разборке и сборке узла сопла.
3. Манометры давления питания и выходного давления [поз. 79 (не показано) и 81, рис. 26] и, возможно, манометр для контроля давления (поз. 80, рис. 26) необходимо заменить в зависимости от входного сигнала. Нанесите герметик (поз. 154) на резьбовые соединения манометров.
4. Для преобразования позиционера 3610J в преобразователь 3611JP или преобразования позиционера 3620JP в модель 3621JP требуются следующие детали рычага обратной связи: поз. 172, 173, 174, 175, 184 (только для привода 585 размера 100) и 185 [только для привода 585 размера 100 с ходом от 51 до 102 мм (от 2 до 4 дюймов),смотрите рис. 29].
5. Для преобразования позиционера 3610J в позиционер 3611JP или преобразования позиционера 3620J в преобразователь 3621JP требуется установка параллельной планки (поз. 179, рис. 25). Параллельная планка не используется в позиционерах с приводами 585 размера 100. Позиционеры 3611JP более ранних сроков выпуска не имеют этой детали. Поэтому может понадобиться суммирующая балка (поз. 123, рис. 25) или коромысло реле (поз. 122, рис. 25), или то, и другое, если в них не были просверлены отверстия и не была нарезана резьба для крепления параллельной планки. Потребуются следующие детали: поз. 179, 180 и 181, рис. 25.
6. Для преобразования позиционера 3610JP в позиционер модель 3611JP или преобразования позиционера 3620JP в позиционер 3621JP требуется переходник позиционера (поз. 113, рис. 28). Для монтажа переходника используйте четыре винта с головкой под торцевой ключ (поз. 54, рис. 28).
7. Для преобразования позиционера 3611JP в позиционер 3610J или преобразования позиционера 3621JP в модель 3620J потребуются следующие детали рычага обратной связи: поз. 38, 39 и 60 на рис. 28.
8. Для преобразования позиционера 3611JP в позиционер 3610J или преобразования позиционера 3621JP в позиционер 3620J требуется кулачок (поз. 82, рис. 28). Установите кулачок и индикатор регулировки кулачка (поз. 84, рис. 28, используется только со специальными кулачками В и С) используя два винта (поз. 83, рис. 28). Для правильного выполнения монтажа кулачка обратитесь к процедурам установки позиционеров 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP.
9. Для преобразования позиционера 3611JP в позиционер 3610J или преобразования позиционера 3621JP в модель 3620J требуется трубная заглушка (поз. 78, рис. 26), чтобы заглушить выход А. Нанесите герметик (поз. 154) на резьбовые соединения трубных заглушек.
10. В зависимости от типа и размера используемого привода может потребоваться замена пружины диапазона (поз. 150, рис. 25). Обратитесь к таблицам 9 - 12 для выбора пружины диапазона и положения отверстия на суммирующей балке для грубой регулировки шкалы.

Заказ деталей

При переписке с торговым представительством компании Emerson Process Management по поводу данного оборудования всегда указывайте серийный номер позионера. При заказе запасных частей указывайте также номера детали каждой запрашиваемой части, приведенный в перечне деталей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использовать только оригинальные запасные части Fisher. Ни при каких обстоятельствах не следует использовать в любом приборе компании Fisher компоненты, не поставляемые компанией Emerson Process Management. Использование компонентов, не поставленных компанией Emerson Process Management, аннулирует гарантию, а также может ухудшить параметры прибора и привести к травмам персонала и повреждению оборудования.

Примечание

Ни Emerson, ни Emerson Process Management, ни какая-либо из их дочерних компаний не берут на себя ответственности за выбор, использование и техническое обслуживание любого изделия. Ответственность за выбор, использование и техническое обслуживание любого продукта возлагается на покупателя и конечного пользователя.

Комплекты деталей

Поз.	Описание	Номер детали
	For 3610J w/bypass (kit contains keys 7, 8, 18, 24, 64, 115D, 115F, 115G, 115H, 116, 118, 119, 120, 121, 136, 159, 163, 164, 167, 168, instructions, and supply and nozzle relay head holders)	R3610JX0012
	For 3610JP, 3611JP, 3620JP, and 3621JP positioners (kit contains keys 7, 8, 18, 24, 64, 115D, 115F, 115G, 115H, 116, 118, 119, 120, 121, 136, 159, instructions, and supply and nozzle relay head holders)	R3610JPX012
	For 3610J bypass valve (kit contains keys 54, 164, and bypass valve assembly)	R3610JXBP12
	For 3622 converter, the kit contains keys 22, 23, 24, 26, 27, 29, and 36. An additional O-ring is also included for the I/P converter outlet.	R3622X00012

Список деталей

Поз.	Описание	Номер детали
Общие детали позионера		
7	Relay supply diaphragm assembly, Nitrile/stainless steel	
8	Relay nozzle diaphragm assembly, Nitrile/stainless steel	
9	Relay manifold, aluminum	38A2101X022
10	Pivot pin, SST	18A2155X032
13	Crossover screw, stainless steel	
14	Nozzle relay head, aluminum	
15	Supply relay head, aluminum	
18*	Flapper, stainless steel	18A2112X022
23	Reversing plate, aluminum	
24*	Reversing plate gasket, chloroprene	28A2145X022
35	Pillow block, aluminum, (2 req'd)	
37	Flange bearing, PTFE-based, (2 req'd)	
38	Follower post, stainless steel For 3610J, 3610JP, 3620J, and 3620JP	
39	Roller, stainless steel For 3610J, 3610JP, 3620J, and 3620JP	13A1657X012
41	Cover assembly, plastic (includes cover screws)	

Поз.	Описание	Номер детали	Поз.	Описание
43	Machine screw, pl steel (4 req'd)		82	Cam, stainless steel w/1051, size 40 or 60 w/1052, size 40, 60, or 70 w/1061, size 30 through 68 Cam A (linear)
45	Access cover screw, pl steel (2 req'd)			Cam B (direct acting)/Cam C (reverse acting) Cam C (direct acting)/Cam B (reverse acting) w/1052 size 20
47	Machine screw, pl steel (12 req'd)			Cam A (linear)
49	Machine screw, pl steel			Cam B (direct acting)/Cam C (reverse acting)
50	Machine screw, pl steel (2 req'd)			Cam C (direct acting)/Cam B (reverse acting)
51	Machine screw, pl steel			w/1052 size 20
54	Cap screw, pl steel, (number required per assembly varies; maximum req'd for any assembly is 10)			Cam A (linear)
55	Machine screw, stainless steel			Cam B (direct acting)/Cam C (reverse acting)
56	Self tapping screw, pl steel (2 req'd)			Cam C (direct acting)/Cam B (reverse acting)
57	Set screw, pl steel (2 req'd)			w/1051, size 33
60	Hex nut For 3610J, 3610JP, 3620J and 3620JP pl steel			w/1052, size 33
61	E-ring, pl steel			Cam A (linear)
64*	O-ring, nitrile, (2 req'd)	1H291906992		Cam B (direct acting)/Cam C (reverse acting)
70	Spring, pl steel			Cam C (direct acting)/Cam B (reverse acting)
72	Pipe plug, 1/8 NPT (None req'd w/supply gauge option) 1 req'd for gauge option w/o supply gauge or tire valve option 4 req'd w/o gauges or tire valves, w/pipe plug option pl steel 316 SST			w/1061 size 80, 100, or 130
73	Tire valve, w/tire valve option (3 req'd)	1N908899012		Cam A (linear)
75	Machine screw, pl steel (2 req'd) For 3610JP and 3620JP w/1061, size 80, 100, or 130			Cam B (direct acting)/Cam C (reverse acting)
76	Follower arm extension, stainless steel For 3610JP and 3620JP w/1061, size 80 or 100 w/1061, size 130			Cam C (direct acting)/Cam B (reverse acting)
77	Hex nut, pl steel (2 req'd), For 3610JP and 3620JP w/1061, size 80, 100, or 130		83	Machine screw, pl steel (2 req'd)
78	Pipe Plug, for 3610J and 3620J w/o bypass pl steel 316 SST			w/1051, size 40 or 60
79*	Supply gauge, plastic case w/brass chrome plated conn (w/supply gauge option) Triple scale 0 to 2 bar/0 to 0.2 MPa/0 to 30 psig 0 to 4 bar/0 to 0.4 MPa/0 to 60 psig 0 to 11 bar/0 to 1.1 MPa/0 to 160 psig	11B4036X012 11B4036X022 11B4036X032		w/1052, size 40, 60, or 70
80*	Instrument gauge, plastic case w/brass chrome plated conn Triple scale 0 to 2 bar/0 to 0.2 MPa/0 to 30 psig 0 to 4 bar/0 to 0.4 MPa/0 to 60 psig	11B4036X012 11B4036X022		w/1061, size 30 through 68
81*	Output gauge, plastic case w/brass chrome plated conn (2 req'd) Triple scale 0 to 2 bar/0 to 0.2 MPa/0 to 30 psig 0 to 4 bar/0 to 0.4 MPa/0 to 60 psig 0 to 11 bar/0 to 1.1 MPa/0 to 160 psig	11B4036X012 11B4036X022 11B4036X032		w/1061, size 80, 100, or 130
			84	Cam adjustment indicator, stainless steel For 3610J, 3610JP, 3620J, and 3620JP (w/Cams B or C only, not req'd w/Cam A or w/1069, size 100)
				w/1051, size 33, 40 or 60
				w/1052, size 20, 33, 40, 60, or 70
				w/1061, size 30 through 68
				w/1061, size 80, 100, or 130
			87	Tubing connector, (specify quantity required) (not shown) Brass, 1/4 NPT x 3/8 O.D. Stainless steel, 1/4 NPT x 3/8 O.D.
			88	Tubing elbow (specify quantity required) Brass, 1/4 NPT x 3/8 O.D. Stainless steel, 1/4 NPT x 3/8 O.D.
			89	Cap screw, pl steel (2 req'd) For mounting regulator
			92	Lockwasher, pl steel (not shown) (specify quantity) Yoke or casing mounted filter regulator
			99	Lockwasher, stainless steel (2 req'd) For 3610JP and 3620JP w/1061, size 80, 100, or 130
			109	Anti-Seize Compound (not furnished with the positioner)

*Рекомендованные запасные детали

Поз.	Описание	Номер детали	Поз.	Описание	Номер детали
113	Positioner adaptor, aluminum For 3610J and 3620J w/1051, size 33 w/1052, size 20 and 33 For 3610JP w/ 1069 size 100 For 3611JP and 3621JP w/585, 585C, 585CR and 585R actuators		146	Nozzle block, aluminum	38A7840X012
115	Valve seat assembly, aluminum/stainless steel (includes keys 115A, 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115J, & 115K)		147	Core & wire assembly, stainless steel	18A7841X012
115A	Case assembly [includes case (key 115A) and valve seats (key 115B), aluminum /stainless steel]		148	Mandrel, PPS	
115B	Valve seat (2 req'd)		149	Spacer, phenolic	
115C	Pressure plate, aluminum		150	Range spring, pl steel color coded blue color coded red color coded yellow	18A7845X012 18A5118X012 18A7846X012
115D*	Pressure plate gasket, chloroprene	38A2167X022	151	Warning label, plastic film	
115E	Body plug, aluminum (2 req'd)		153	Lithium grease (not furnished with positioner)	
115F*	Body plug gasket, composition, (2 req'd)	1C495704022	154	Anti-seize sealant (not furnished with positioner)	
115G	Valve plug, stainless steel, (2 req'd)		155	Pipe Nipple, pl steel 316 SST	
115H	Valve plug spring, stainless steel, (2 req'd)		156	Flexure adjustment, PPS	29A0181X032
115J	Machine screw, pl steel (10 req'd)		157	Nameplate	
115K	Shroud, stainless steel (2 req'd)		158	Gauge block, for 3610J, 3610JP, and 3611JP only, aluminum	46A5911X022
116*	Nozzle assembly, stainless steel/synthetic sapphire For 3610J and 3620J For 3610JP, 3620JP, 3611JP, and 3621JP	27B5969X012 27B5970X012	159*	O-Ring, (4 req'd w/gauge block, or 5 req'd w/gauge block and bypass valve), nitrile	11A8741X052
117	Feedback lever assembly, stainless steel For 3610J, 3610JP, 3620J, and 3620JP w/1051, all sizes except size 33 w/1052 , all sizes except size 20 and 33 w/1051, size 33 w/1052, size 20 and 33 For 3611JP and 3621JP w/585C, size 25 and 50 See key 170 for 585, size 100 and 1069, size 100		160	Bypass lever assembly, PPS	
118*	Lower input diaphragm, nitrile	28A7804X012	161	Bypass body, aluminum	
119*	Upper input diaphragm, nitrile	28A7805X012	162	Bypass body adapter, aluminum	
120*	O-Ring, nitrile	1D134606992	163*	Bypass body gasket, nitrile	16A5910X012
121*	O-Ring, nitrile	1C854606992	164*	Adapter gasket, nitrile	26A5909X032
122	Beam assembly, stainless steel/plastic	20C2249X012	165	Retaining ring, stainless steel	
123	Summing beam assembly, stainless steel	38A7809X022	166	Wire tie, nylon	
124	Machine screw, pl steel (2 req'd)		167*	O-ring, nitrile	1J4888X0052
125	Counterspring, pl steel	18A7817X012	168*	O-ring, nitrile, (2 req'd)	11B8085X012
126	Spring seat, PPS	18A7818X012	169	Machine screw, steel, (4 req'd)	
127	Machine screw, pl steel		170	Feedback lever assembly, stainless steel For 3611JP and 3621JP w/ 585, size 100 19 to 51 mm travel (3/4 to 2-inch) 51 to 102 mm travel (2 to 4-inch) For 3610JP and 3620JP w/1069, size 100	
128	Span adjustment screw stainless steel		171	Torsion spring, pl steel For 3610J and 3620JP w/1069, size 100	
129	Prong-lock ring, pl steel		172	Retaining ring, pl steel For 3611JP and 3621JP	
130	Range spring hanger, stainless steel		173	Button head screw, pl steel For 3611JP and 3621JP	
131	Instruction label, plastic film		174	Adjuster assembly, stainless steel For 3611JP and 3621JP w/585C, size 25 or 50 w/585, size 100	
132	Lower diaphragm plate, aluminum		175	Roller, stainless steel For 3611JP and 3621JP	19A3798X012
133	Diaphragm spacer, PPS		176	Lockwasher, pl steel	
134	Upper diaphragm plate, aluminum		177	Machine screw, pl steel (2 req'd)	
135	Diaphragm connector, aluminum		178	Anti-seize sealant (not furnished with positioner)	
136	Sealing screw, stainless steel/fluorosilicone		179	Parallel flexure, stainless steel, For 3611JP and 3621JP w/585C, size 25 w/585C, size 50 None req'd for 585, size 100	29A7553X012 21B5997X012
137	Diaphragm spacer, aluminum				
138	Input diaphragm flange, aluminum				
139	Machine screw, pl steel (2 req'd)				
140	Machine screw, pl steel				
141	Zero spring, pl steel				
142	Spring seat, stainless steel				
143	Zero adjustment screw, stainless steel				
144	Zero spring bracket, stainless steel				

Поз.	Описание	Номер детали	Поз.	Описание	Номер детали
180	Machine screw, pl steel (2 req'd) For 3611JP and 3621JP w/ 585C, size 25 or 50 None req'd for 585 size 100		22*	Filter, 40 micrometer cellulose, used w/o integrally mounted 67CFR filter regulator	11B2307X012
181	Lockwasher, pl steel (2 req'd) For 3611JP and 3621JP w/585C, size 25 or 50 None req'd for 585, size 100		23*	O-ring, nitrile	1E591406992
184	Washer, pl steel (2 req'd) For 3611JP or 3621JP w/585, size 100		24	O-ring, nitrile, used w/o integrally mounted 67CFR filter regulator	
185	Extension spring, pl steel For 3611JP or 3621JP w/585, size 100, w/51-102 mm (2-4 inch) travel		25	Nozzle restriction, Aluminum/synthetic sapphire	13B7116X022
187	Machine screw, pl steel (2 req'd)		26	O-ring, nitrile	1C8538X0162
188	Thread Locking adhesive (medium strength), (not furnished with positioner)		27*	O-ring, nitrile	11B8279X012
190*	O-ring		28	Vent, plastic/stainless steel	1H8762X0012
191	Pipe Plug, used with integral mounted filter/regulator plated steel stainless steel		29*	O-ring, nitrile	
193	Lubricant, silicone sealant (not furnished with positioner)		30	Machine screw, stainless steel, (2 req'd)	
194	Mounting bracket, steel For 3611JP and 3621JP w/585C actuator		31	Wire retaining screw, pl steel, (2 req'd)	
195	Stem bracket, pl steel For 3611JP and 3621JP w/585C actuator		32	Nameplate, non-approved, stainless steel	
196	Cap screw, pl steel (3 req'd) For 3611JP and 3621JP w/585C actuator		33	Drive screw, stainless steel (2 req'd)	
197	Hex Nut, pl steel (6 req'd) For 3611JP and 3621JP w/585C actuator		35	Cap screw, pl steel (2 req'd)	
			36*	O-ring, nitrile, (4 req'd)	11A8741X052
			37	Pipe plug, pl steel, use only when specified w/o gauges or tire valves (3 req'd) pl steel SST w/o gauges and w/tire valves (1 req'd) pl steel SST	
			38*	Supply gauge, plastic case w/brass chrome plated conn (w/supply gauge option) Triple scale 0 to 2 bar/0 to 0.2 MPa/0 to 30 psig 0 to 4 bar/0 to 0.4 MPa/0 to 60 psig 0 to 11 bar/0 to 1.1 MPa/0 to 160 psig	11B4036X012 11B4036X022 11B4036X032
			39	Anti-seize sealant (not furnished with positioner)	
			41	Tire valve, use only when specified, (2 req'd)	1N908899012
			42	Anti-seize lubricant (not furnished with positioner)	
			43*	Output gauge, plastic case w/brass chrome plated conn (2 req'd) Triple scale 0 to 2 bar/0 to 0.2 MPa/0 to 30 psig 0 to 4 bar/0 to 0.4 MPa/0 to 60 psig 0 to 11 bar/0 to 1.1 MPa/0 to 160 psig	11B4036X012 11B4036X022 11B4036X032
			48	Pipe plug, used with 3620J only plated steel stainless steel	
17	I/P Converter module	33B7073X032			
19	Lithium grease (not furnished with positioner)				
20	Housing, aluminum 1/2 NPT conduit connection				
21	Cap, aluminum				
	Filter plug, used w/o integrally mounted 67CFR filter regulator, stainless steel				

Электропневматический преобразователь 3622

17	I/P Converter module	33B7073X032
19	Lithium grease (not furnished with positioner)	
20	Housing, aluminum 1/2 NPT conduit connection	
21	Cap, aluminum	
	Filter plug, used w/o integrally mounted 67CFR filter regulator, stainless steel	

*Рекомендованные запасные детали

Диагностические соединения

Подключение диагностической системы клапана FlowScanner
В комплект входит корпус соединителя и защитный кожух. Если
заказывается для устройств с манометрами, в комплект поставки
также входит шток. Кроме того, наряду с номером детали
указывается их необходимое количество.

Примечание

Номера указаны только для рекомендованных запасных деталей.
Чтобы узнать номера остальных деталей, обратитесь в торговое
представительство компании Emerson Process Management.

For 3610J Positioners
For units w/gauges
SST Fittings
Brass fittings
For units w/o gauges
SST Fittings
Brass fittings

For 3610JP Positioners
For units w/gauges
SST Fittings
Brass fittings
For units w/o gauges
SST Fittings
Brass fittings

For 3620J Positioners
For units w/gauges
SST Fittings
Brass fittings
For units w/o gauges
SST Fittings
Brass fittings

For 3620JP Positioners
For units w/gauges
SST Fittings
Brass fittings
For units w/o gauges
SST Fittings
Brass fittings

Рис. 25. Позиционеры в сборе






Рис. 25. Позиционеры в сборе (продолжение)



58A7810-W SHT 4 / DOC



НАНЕСТИ СМАЗКУ
ИЛИ ГЕРМЕТИК

58A7810-W SHT 4 / DOC

СОПЛО/ЗАСЛОНКА

Рис. 25. Позиционеры в сборе (продолжение)





Рис. 26. Измерительный блок и байпасный клапан в сборе




58A7810W SHT 1 / DOC

ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610J И 3610JP

БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ ДЛЯ ПОЗИЦИОНЕРОВ 3610J

29A6028-B / DOC



58A7810-W SHT 3 / DOC


ПОЗИЦИОНЕР 3611JP С МАНОМЕТРАМИ

□ НАНЕСТИ СМАЗКУ ИЛИ ГЕРМЕТИК

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 Поз. 78 используется только для 3610J.
- 2 Манометры можно заменить заглушками (поз. 72) или ниппелями (поз. 73).

Рис. 27. Позиционер Fisher 3620J со встроенным фильтром-регулятором




ПРИМЕЧАНИЯ:

- [1] ДАННАЯ ЗАГЛУШКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ/РЕГУЛЯТОРОМ.
[2] НОМЕРА ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 3622 ПОКАЗАНЫ НА РИС. 30.


41B2337-K SHT 1 / DOC

ПОЗИЦИОНЕРЫ 3620J С МАНОМЕТРАМИ И
ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ-РЕГУЛЯТОРОМ


Рис. 28. Узлы обратной связи для позиционеров Fisher 3610J, 3610JP, 3620J и 3620JP




ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610J И 3620J ДЛЯ ПРИВОДОВ 1051, РАЗМЕРОВ 40 И 60, ДЛЯ ПРИВОДОВ 1052, РАЗМЕРОВ 40, 60 И 70,
ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610JP И 3620JP ДЛЯ ПРИВОДОВ 1061, РАЗМЕРОВ 30 - 60



ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610J И 3620J ДЛЯ ПРИВОДА 1051, РАЗМЕРА 33, ДЛЯ ПРИВОДОВ 1052, РАЗМЕРОВ 20 И 33





ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610JP И 3620JP ДЛЯ ПРИВОДОВ 1061 РАЗМЕРОВ 80 - 100




ПОЗИЦИОНЕРЫ 3610JP И 3620JP ДЛЯ ПРИВОДОВ 1069 РАЗМЕРА 100

Рис. 29. Узлы обратной связи для позиционеров Fisher 3611JP и 3621JP




ПРИМЕЧАНИЕ:
1> ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО КРОНШТЕЙНУ ШТОКА
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОДА.

Рис. 30. Электропневматический преобразователь Fisher 3622



ПОЗИЦИОНЕРЫ 3620JP



□ НАНЕСТИ СМАЗКУ ИЛИ ГЕРМЕТИК


ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1 МАНОМЕТРЫ МОЖНО ЗАМЕНİТЬ ТРУБНЫМИ ЗАГЛУШКАМИ (ПОЗ. 37) ИЛИ ВЕНТИЛЯМИ КАМЕРЫ (ПОЗ. 41)
- 2 ПОЗ. 48 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЗИЦИОНЕРА 3620J

ПОЗИЦИОНЕР 3620J С МАНОМЕТРАМИ

Схемы контуров/паспортные таблички

Рис. 31. Схема контуров для Fisher 3622 по CSA



ПРИМЕЧАНИЯ:

- БАРЬЕРЫ И ИХ НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С CSA, А УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО МОНТАЖУ.
- ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С КАНАДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАНДАРТОМ (CANADIAN ELECTRICAL CODE), ЧАСТЬ I.
- ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ (I.S. И N.I.): V_{max} > V_{ac}, I_{max} > I_{sc}, C_i + C_{cable} < C_a, L_i + L_{cable} < L_a.

GE28591

Рис. 32. Паспортная табличка соответствия стандартам CSA/FM для Fisher 3622




Рис. 33. Схема контуров для Fisher 3622 по FM




Рис. 34. Паспортная табличка соответствия стандартам ATEX / IECEx для Fisher 3622





Рис. 35. Паспортная табличка соответствия стандартам INMETRO для позиционера Fisher 3622



Названия Fisher и FlowScanner являются марками, принадлежащими одному из подразделений Emerson Process Management компании Emerson Electric Co. Названия Emerson Process Management и Emerson, а также логотип Emerson являются торговыми марками и знаками обслуживания компании Emerson Electric Co. Все другие марки являются собственноностью соответствующих владельцев.

Содержание настоящего руководства предоставляется только для ознакомления, и, хотя были приложены все усилия для обеспечения его точности, оно не должно истолковываться как условия или гарантии, прямо или косвенно выраженные, касающиеся изделий или услуг, описываемых в нем, либо их использования или применимости. Все продажи осуществляются в соответствии с нашими положениями и условиями, с которыми можно ознакомиться по запросу. Мы сохраняем все права на изменение или усовершенствование конструкции или технических характеристик изделий в любое время без предварительного уведомления. Ни Emerson, ни Emerson Process Management, а также ни одна из их дочерних компаний не несет ответственности за правильность выбора, использования и технического обслуживания любого изделия. Ответственность за выбор, использование и обслуживание любого изделия возлагается на покупателя и конечного пользователя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: fhv@nt-rt.ru